

Manual de utilizare

Telefon mobil GSM

Model M6 STARK



CUPRINS

1. Masuri de siguranta	3
1.1. PTR. SIGURANTA DVS.....	3
1.2. MASURI DE SECURITATE.....	4
1.3. INTRETINERE.....	4
2. Telefonul Dvs.	5
3. Utilizare	5
3.1. BATERIA.....	8
3.2. INSTALAREA BATERIEI.....	8
3.3. INCARCAREA BATERIEI.....	8
3.4. CONECTAREA LA RETEA.....	9
3.5. INTRODUCEREA / SCOATEREA CARTELEI SIM.....	9
3.6. INTRODUCEREA / SCOATEREA CARDULUI DE MEMORIE.....	9
3.7. PORNIRE / OPRIRE TELEFON.....	9
3.8. COD PIN SI COD PUK.....3.....	10

3.9. BLOCARE TELEFON.....	10
3.10. BLOCARE TASTATURA.....	10
3.11. CONECTAREA LA RETEA.....	10
4. Functii de baza.....	11
4.1. EFECTUAREA UNUI APEL.....	11
4.2. EFECTUAREA UNUI APEL CATRE NUMAR FIX.....	11
4.3. EFECTUAREA UNUI APEL CATRE NUMAR FIX+EXTENSIE.....	11
4.4. APELURI INTERNATIONALE.....	11
4.5. APELAREA UNUI NUMAR DIN REGISTRU APEL.....	12
4.6. APELURI DE URGENTA.....	12
4.7. PRELUAREA UNUI APEL.....	12
4.8. REGISTRU APEL.....	12
4.9. OPTIUNI APEL.....	12
5. AGENDA.....	13
6. MESAJE.....	14

7. CONECTIVITATE.....	19
8. MULTIMEDIA.....	19
9. ADMINISTRATOR FISIERE.....	22
10. DISTRACTIE SI JOCURI.....	23
11. PROFILE UTILIZATOR.....	23
12. INSTRUMENTE.....	24
13. SERVICII.....	26

1. MASURI DE SIGURANTA

1.1. Ptr. Siguranta dvs.



Nu uitati ca trebuie sa va supuneti cerintelor legale si restrictiilor locale cind folositi telefonul, de exemplu, in avion, benzinarii, spitale sau cind conduceti.



Intotdeauna folositi sistemul de "Maini libere" cind conduceti. Prima grija cind

conduceti este siguranta rutiera.

Romana



Conform legii, nu folositi telefonul in benzinarii linga combustibili sau chimicale.



Telefoanele mobile pot interfera cu buna functionare a aparatelor medicala cum ar

fi protezele auditive sau stimuloare cardiace. Pastrati cel putin 20cm intre telefon si



stimuloarele cardiace. Cind folositi telefonul mobil tineti-l la urechea care este cea mai

departata de stimulatorul cardiac. Pentru mai multe informatii intrebati doctorul dvs.

Toate telefoanele fara fir pot interfera intre ele, ceea ce le poate afecta

performantele. Telefonul poate cauza interferente in vecinatatea unui Televizor, Radio sau

PC.



Respectati tensiunea de alimentare (V) specificata pe incarcator. O



tensiune de alimentare mai mare poate defecta incarcatorul. Dupa ce ati

incarcat telefonul, scoateti incarcatorul din priza.

Numai persoanele autorizate pot repara acest produs.



Cind conectati cu un alt produs, cititi inainte instructiunile de folosire. Nu

conectati cu produse incompatibile.



Folositi numai accesorii si baterii aprobate de producator. Nu conectati telefonul cu

produse care nu sint aprobate de producator.

1.2. Masuri de securitate

Inainte de a efectua sau prelua un apel, tineti cont de legile in vigoare cu privinta la folosirea unui telefon mobil.

Siguranta in trafic

Acordati atentie sigurantei in trafic. Nu folositi telefonul mobil in timp ce conduceti. Opriti

Romana

masina inainte de folosirea telefonului mobil.

Siguranta in zbor

Opriti telefonul mobil inainte de decolarea unui avion ptr. a evita interferentele cu sistemele de comunicatie ale avionului. Folosirea telefonului mobil inainte de decolarea avionului se poate face numai cu permisiunea personalului insotitor in concordanta cu regulile de siguranta.

Siguranta mediului inconjurator

Nu folositi telefonul mobil linga echipamente electronice de precizie. Interferentele radio pot cauza functionarea necorespunzatoare a acestor echipamente. Telefonul mobil poate interfera cu echipamentele medicale cum ar fi protezele auditive sau stimulatoarele cardiace.

Nu folositi telefonul in apropierea unei atmosfere periculoase. Tineti cont de restrictiile privind folosirea telefoanelor mobile.

1.3. Intretinere

Instructiuni pentru baterie

Cind bateria este descarcata sau telefonul se opreste singur, va rugam incarcati bateria.

Incercati bateria complet ptr. primele incarcari. Daca nu folositi telefonul o perioada mai mare de timp, scoateti bateria din aparat. Supraincarea va scurta durata de viata a bateriei.

Nu expuneti telefonul si accesoriile la temperaturi prea joase sau prea inalte. Nu expuneti bateria la temperaturi mai mari de +40°C.

Nu folositi baterii defecte. Nu expuneti telefonul mobil la razele directe ale soarelui sau in zone cu temperaturi ridicate. Temperaturile inalte pot scurta viata aparatelor electronice.

Nu aruncati bateria in foc sau la intamplare. Returnati bateriile defecte la furnizor sau la centrele speciale ptr.colectarea bateriilor defecte. Folositi aceste reguli ptr. a proteja produsul, nu lasati la indemana copiilor. Pastrati produsul uscat. Nu expuneti telefonul sau accesoriile la lichid sau mediu umed.

Nu scurtcircuitati bateria deoarece poate provoca caldura excesiva ce poate duce la un

Romana

incendiu.

Nu incercati sa dezmembrati telefonul sau bateria. Interventiile neautorizate asupra telefonului pot duce la deteriorarea acestuia.

Evitati scurgerea de lichid in telefon.

Folositi accesoriile originale. Folosirea accesoriilor neautorizate poate afecta performantele telefonului.

Nota: Performantele telefonului depend de operatorul local de telefonie si de modul de folosire al acestuia. Nu sintem responsabili de folosirea necorespunzatoare a acestuia.

Va rugam sa cititi cu atentie aceste instructiuni de folosire. Incalcarea acestor instructiuni pot cauza pericol sau incalcarea legilor.

2. TELEFONUL DVS.

Functii de baza





Definitii generale ale tastaturii:

Tasta rapida stinga	Ptr. Confirmari
----------------------------	------------------------

Tasta rapida dreapta	Ptr. a sterge sau anula o litera sau un numar.
Taste navigare	Ptr. a deplasa cursorul.
Tasta #	Ptr. a schimba intre diferite moduri de introducere.
Tasta *	Afiseaza interfata de simboluri.
Tasta apel	Ptr. a apela un numar.
Tasta inchidere apel	Ptr. a termina un apel.
Tasta mesaje	Ptr. a accesa interfata de mesaje.
Tasta 1	.,-?!'@:#\$/_ 1
Tasta 2	ABC,abc,2
Tasta 3	DEF, def,3
Tasta 4	GHI, ghi, 4
Tasta 5	JKL, jkl, 5
Tasta 6	MNO, mno, 6
Tasta 7	PQSR, pqsr, 7
Tasta 8	TUV, tuv, 8
Tasta 9	WXYZ, wxyz, 9
Tasta 0	0, spatiu

Pictograme si instructiuni

Pictograma	Descriere
	Barele verticale indica puterea semnalului conectivitatii telefonului la retea pe SIM 1.
	Barele verticale indica puterea semnalului conectivitatii telefonului la retea pe SIM 2.

	Nivelul bateriei.
	Arata ca ati primit un mesaj nou pe SIM 1.
	Arata ca ati primit un mesaj nou pe SIM 2.
	Arata ca telefonul a primit un mesaj nou multiplu pe SIM 1.
	Arata ca telefonul a primit un mesaj nou multiplu pe SIM 2.
	Apel ratat pe SIM 1.
	Apel ratat pe SIM 2.
	Profilul general este activ.
	Profilul intalnire este activ.
	Profilul in aer liber este activ.
	Profilul interior este activ.
	Profilul casti este activ.
	Profilul si setarea Bluetooth este activ.
	Apelurile de pe SIM 1 sunt redirectionate catre un alt numar de telefon.
	Apelurile de pe SIM 2 sunt redirectionate catre un alt numar de telefon.
	Funcția alarma este deschisa. 13



Tastatura blocata.

3. UTILIZARE

3.1. Bateria

Bateria initial este incarcata partial si poate fi folosita dupa desfacerea ambalajului .

3.2. Instalarea bateriei

Ptr. scoatere:

A. Impingeti in jos capacul din spate al bateriei;

B. Ridicati bateria asa;

C. Scoateti bateria.

Avertizare: Asigurati-va ca telefonul este oprit inainte de a scoate cartela SIM sau bateria,

in caz contrar cartela SIM poate fi afectata.

Ptr. instalare:

A. Aliniati contactele bateriei cu conectorii corespunzatori de pe compartimentul bateriei,

Romana

apasati usor bateria in jos, folosind degetul, apoi apasati pe celalalt capat pentru a instala bateria.

B. Asezati capacul spate al bateriei si impingeti usor pina cind ajunge in locasul sau.

3.3. Incarcarea bateriei

In timpul incarcarii, indicatorul bateriei de pe ecranul telefonului va indica incarcarea bateriei. Daca telefonul este oprit la conectarea incarcatorului, numai indicatorul de incarcare va aparea pe ecran indicand incarcarea bateriei. Daca telefonul este folosit in timp ce bateria este descarcata, telefonul se poate stinge iar la conectarea incarcatorului, indicatorul de incarcare va aparea pe ecran dupa un timp.

Cind indicatorul de incarcare baterie arata baterie plina si bateria de pe ecran nu mai oscileaza, inseamna ca bateria s-a incarcat complet. Procesul de incarcare completa a bateriei dureaza aprox. 2.5 ore. Este normal ca telefonul, bateria si incarcatorul sa se incalzeasca in timpul procesului de incarcare. Cind incarcarea este completa, deconectati telefonul si incarcatorul de la priza de tensiune 15 AC.

Nota: Bateria trebuie incarcata in spatii bine ventilate cu temperatura inconjuratoare

intre -10°C si 55°C si folosind numai incarcatorul original furnizat de producator.

Folosirea unui incarcator neaprobat de producator poate cauza diverse pericole si de asemenea conduce la pierderea garantiei oferita de producator. Daca temperatura inconjuratoare este prea mare sau prea mica, telefonul va va avertiza automat si nu va mai incarca bateria prevenind astfel deteriorarea acesteia.

3.4. Conectarea la rețeaua unui operator

Cartela SIM

Trebuie sa introduceti o cartela SIM valabila (Subscriber Identity Module) inainte de

Romana

folosirea telefonului.

Toate informatiile legate de conectarea la rețeaua operatorului respectiv sînt stocate în circuitul cartelei SIM, inclusiv numele și numerele din agenda telefonică și mesajele scurte SMS (Short Message System). Pentru a evita deteriorarea sau pierderea informațiilor din cartela SIM este recomandat să evitați atingerea contactelor metalice și pastrarea cartelei SIM departe de curentul electric și cîmpuri magnetice.

3.5. Introducerea și scoaterea cartelei SIM

Opriti telefonul, scoateti bateria și incarcatorul dacă este conectat. Aparatul are loc pentru două cartele SIM, și este capabil să opereze aceste SIM-uri în așteptare. Cartela introdusă în slotul 1 este SIM 1, cartela introdusă în slotul 2 este SIM 2. Asigurați-vă că zona de contact de pe cartela este orientată către conectorii telefonului și colțul țesit este orientat conform cu indicatorul, apoi introduceți cartela SIM.

Când vreți să scoateți cartela SIM, vă rugăm întâi opriti telefonul, scoateți bateria apoi trageți cartela SIM direct spre exterior.

3.6. Introducerea si scoaterea cardului de memorie

Opriti telefonul, scoateti bateria si incarcatorul daca este conectat.

Intoarcati cardul cu partea metalica in jos si introduceti in lacasul de card de memorie.

Cand scoateti cardul, trageți-l spre exterior.

3.7. Pornirea / oprirea telefonului

Pentru a porni telefonul, va rugam sa tineti apasata tasta inchidere/anulare. Ecranul telefonului va arata un mesaj prin care sinteti rugat sa introduceti codul telefonului si/sau codul PIN in cazul in care au fost activate de dvs. Dupa introducerea corecta a codurilor cerute, telefonul va cauta si se va conecta la reseaua GSM (Global System for Mobile Communication) corespunzatoare cartei SIM introdusa.

Pentru a opri telefonul, va rugam sa tineti apasata tasta inchidere/anulare.

3.8. Codul PIN si codul PUK

Romana

Pentru a preveni folosirea telefonului dvs. de catre persoane neautorizate, puteti activa codul PIN (Personal Identification Number). Daca activati aceasta obtiune, trebuie sa introduceti codul PIN de fiecare data cind porniti telefonul.

Va rugam sa tineti apasata tasta inchidere/anulare pentru a porni telefonul. Introduceti codul PIN, folositi tasta rapida dreapta ptr. a sterge introducerea gresita si apoi tasta rapida stanga (OK) ptr. confirmarea codului PIN. De exemplu, daca aveti codul PIN 1234, trebuie sa apasati urmatoarele taste: 1 2 3 4 "OK"

Daca ati introdus de 3 ori gresit codul PIN, cartela SIM se va bloca automat si telefonul va cere codul PUK (Personal Unlock Code).

Nota: Codul PIN standard setat de operatorul dvs. de retea este un cod de 4-8 cifre si il gasiti in instructiunile de folosire ale cartelei SIM. Dupa activarea cartelei SIM schimbati codul PIN cu un cod personal. Codul PUK va este furnizat de operatorul de retea.

3.9. Blocarea telefonului

Codul de blocare al telefonului previne folosirea neautorizata a telefonului dvs. Codul de blocare al telefonului setat initial de producator este 1122. Puteti schimba acest cod in orice alt cod personal de 4-8 cifre.

Daca functia de blocare a telefonului este activata, trebuie sa introduceti codul de blocare al telefonului de fiecare data cind porniti telefonul sau cind acesta intra in modul economic.

3.10. Blocarea tastaturii

Ptr. deblocarea tastaturii, apasati tasta OK apoi * consecutiv. In modul de asteptare, apasati tasta OK apoi * pentru a bloca tastatura.

Daca functia de blocare automata a tastaturii este activata si telefonul este in modul de asteptare, dupa o perioada scurta de timp, tastatura se va bloca automat.

Nota: Cind tastatura este blocata puteti apasa tasta Apelare ptr. a prelua un apel sau ptr. a efectua un apel de urgenta.

3.11. Conectarea la retea

Dupa ce codul PIN a fost introdus corect, telefonul va cauta automat retea GSM corespunzatoare operatorului dvs. Odata ce conexiunea a fost stabilita, numele operatorului dvs. GSM va fi afisat in centru ecranului. In acest moment telefonul dvs. este conectat la retea GSM a operatorului dvs.

Nota: Daca pe ecran apare mesajul "Numai numere urgente / Urgenta ", asta inseamna ca sinteti in afara ariei de acoperire a operatorului dvs. sau cartela dvs. nu a fost inregistrata dar puteti totusi efectua apeluri de urgenta datorita semnalului afisat.

4. FUNCTII DE BAZA

4.1. Efectuarea unui apel

Cind numele operatorului dvs. apare pe ecran, puteti efectua sau primi apeluri. Nivelul semnalului retelei este afisat in coltul din stanga sus (cind sint afisate 5 linii, semnalul este maxim).

Calitatea apelurilor efectuate sau primite este influentata de obstacolele intalnite in preajma telefonului.

4.2. Efectuarea apelurilor catre un numar fix

Introduceti numarul de telefon dorit apoi apasati Tasta Apelare ptr. a efectua apelul.

Daca doriti sa schimbati numarul apelat, apasati Tasta rapida dreapta ("Sterge") si stergeti cifrele introduse. O anumatie de apelare va aparea pe ecran in timpul apelului. Informatii despre apel vor aparea pe ecran in timpul si imediat dupa terminarea apelului.

Puteti introduce si apela un numar de fix dupa cum urmeaza:

(Prefixul orasului) (Numar de telefon) (Tasta apelare)

4.3. Efectuarea apelurilor catre un numar fix cu extensie

Unele interioare ale unor numere fixe nu pot fi apelate direct prin simpla apasare a numerelor, trebuie sa tastati mai intai numarul de telefon fix, apoi tineti apasata tasta * pina cind apare simbolul "P", dupa care tastati extensia apoi Tasta de apelare.

Puteti introduce si apela un numar de fix cu extensie dupa cum urmeaza:

(Prefixul orasului) (Numar de telefon) "P" (Tasta apelare)

4.4. Efectuarea apelurilor internationale

Pentru efectuarea apelurilor internationale, tineti apasata tasta * pina cind simbolul "+ " apare pe ecran, tastati apoi codul tarii unde vreti sa sunati, urmat de numarul de telefon dorit si Tasta de apelare.

Puteti introduce si apela un numar international dupa cum urmeaza:

(+) (Codul tarii) (Numar de telefon) (Tasta Apelare)

Codurile tarilor sint de exemplu: Germania 49, anglia 44, SUEZIA 46, India 91, etc.

Cind efectuati un apel international catre un numar fix, cifra "0" aflata inaintea codului de

Romana

oras nu se tasteaza.

4.5. Apelarea unui numar din Registru apel

Toate numerele de telefon ptr. apelurile efectuate sau primite sint memorate in Registru Apel. Ultimile apeluri efectuate, primite si pierdute vor fi memorate in Registru Apel. Cind lista de apeluri din Registru apel este plina, numerele cele mai vechi vor fi sterse automat.

Pentru a vedea numerele din lista de apeluri efectuate, primite sau pierdute, in modul economic apasati Tasta Apelare o data. Toate numerele memorate in Registru apel pot fi apelate apasind Tasta Apelare. Cind lista este afisata, apasati tasta "OK" pentru a vedea detalii legate de acel numar, apoi apasati "Optiuni" ptr. a memora sau sterge acel numar.

4.6. Apeluri de urgenta

Atata timp cit sinteti in aria de acoperire a unui operator GSM, puteti apela intotdeauna numerele de urgenta. Daca operatorul dvs de retea nu va furnizeaza servicii Roaming in zona dvs., ecranul va afisa "Numai apeluri de urgenta / Urgenta", ptr. a va informa ca

Romana

numai apelurile de urgenta pot fi efectuate. Daca sinteti in aria unui operator GSM, de asemenea puteti efectua apeluri de urgenta fara a avea o cartela SIM.

4.7. Preluarea unui apel

Un apel primit poate fi preluat doar prin simpla apasare a Tastei de Apelare. Daca aveti conectat un dispozitiv "Maini libere", apasati tasta de pe microfonul dispozitivului maini libere ptr. a prelua apelul sau activati functia "Raspundeti automat" ptr. a putea prelua apelul fara a mai apasa nici o tasta. Daca este activata functia "Raspundeti cu orice tasta", atunci puteti prelua apelul prin apasarea oricarei taste, cu exceptia Tastei Inchidere/Anulare si Tasta Rapida Dreapta.

4.8. Registru apel

Telefonul dvs. poate memora de asemena informatii despre ultimile apeluri pierdute, primite sau efectuate, durata ultimului apel, durata totala apeluri primite, durata totala apeluri efectuate.

4.9. Optiuni apel

In timpul unui apel apasind tasta de Meniu "Optiuni", puteti accesa Optiuni apel. Apasati tasta de intoarcere "H-free" ptr. a activa difuzorul. Ptr. a dezactiva difuzorul, apasati tasta de intoarcere "H-held" cind acesta este activat.

Meniul Optiuni apeluri poate fi accesat numai in timpul unui apel. Functiile de Apel in asteptare, Apel retinut si Conferinta au nevoie de suportul operatorului, va rugam sa contactati operatorul dvs. gsm ptr. mai multe detalii.

In meniul Optiuni apel puteti accesa urmatoarele functii:

Apel retinut: Puneti in asteptare apelul activ ptr. a raspunde unui alt apel.

Terminare apel: Terminati apelul activ.

Apel nou: Accesati interfata de initiere apel nou.

Agenda telefonica: Accesati interfata agendei telefonice.

Mesaje: Accesati meniul Mesaje SMS.

Inregistrare audio: Inregistrati apelul curent.

Fara sunet: Cind selectati "Fara sunet" in timp ce primiti un apel, soneria va fi oprita.

Romana

DTMF: Activarea/dezactivarea tonurilor DTMF.

Conferinta*: Accesati meniul Conferinta. Urmand instructiunile puteti accesa urmatoarele functii: acceptare apel in asteptare, adaugare apel in asteptare in cadrul conferintei, scoaterea in privat a unui apel din conferinta fara a inchide conferinta, conectarea unui apel din conferinta cu un alt apel din conferinta in privat, pastrarea unui apel din conferinta si parasirea celorlalte apeluri din conferinta.

*Nota: Meniul marcat cu * poate aparea in anumite conditii numai. Ptr. meniu*

Conferinta este posibil sa fie necesara accesarea unui serviciu suplimentar oferit de operatorul dvs. gsm.

5. AGENDA

5.1. Cautarea unui contact

1. Selectati **Meniu** apoi **Agenda**
2. In lista de contacte, introduceti numele dorit sau primele litere ale numelui dorit. Ptr.

Romana

apelarea contactului respectiv selectati SIM-ul de pe care vreti sa sunati apoi apasati tasta

Apel.

5.2. Adaugare contact nou

1. Selectati Meniu, Agenda apoi Adaugare contact nou.
2. Puteti introduce in agenda in acest moment un Nume, Numar si Adresa de email.
3. Apasati tasta Meniu (Optiuni) si accesati Gata ptr salvare, Adaugare Detaliu ptr.

introducerea unor nr. suplimentare de telefon, nume firma, Zi de nastere. Grupuri apelanti, Setari agenda.

5.3. Optiuni

1. Selectati **Meniu**, **Agenda** apoi **Optiuni**.
2. Selectati Vizualizare ptr. a vedea detalii ale contactului respectiv.
3. Selectati Trimiteti Mesaj Text ptr a trimite mesaj contactului respectiv.
4. Selectati Apelare ptr a apela contactul respectiv
5. Selectati Editare ptr. a edita contactul respectiv

Romana

6. Selectati Stergere ptr. a sterge contactul respectiv
7. Selectati Copiere ptr . a copia contactul respectiv din/in telefon/SIM card
8. Selectati Mutati ptr a muta contactul respectiv.
9. Selectati Expediere Contact ptr. a trimite contactul respectiv ca mesaj text sau prin Bluetooth.
10. Adaugati in Lista neagra contactul respectiv
11. Selectati Grup de apelare ptr. a introduce contactul respectiv intr-un anumit Grup de Persoane.
12. Selectati Setari Agenda ptr a efectua diferite personalizari: locatie memorie, apelare rapida, numarul meu, versiune carte de vizita, numere suplimentare, stare memorie, copiere contacte, mutare contacte, stergere toate contactele.

6. MESAJE



Acest meniu va permite sa cititi, compune, trimite si primi mesaje text. Pictograma care este afisata in meniul de asteptare va indica primirea unui mesaj nou necitit.

6.1. Scrieti un mesaj

În acest meniu puteți crea și trimite un mesaj text către contactul dorit.

Apăsați tasta rapidă stânga pentru a efectua următoarele opțiuni:

- **Trimite la:** adăugați un destinatar pentru a trimite un mesaj.
- **Metoda de introducere:** selectați o metodă de introducere.
- **Inserare șablon:** selectați mesajul șablon din lista șablon.
- **Setari avansate:**
 - **Introduceți numărul:** introduceți numărul din lista de contacte salvate în agenda telefonică
 - **Inserare nume:** introduceți numele din lista de contacte salvate în agenda telefonică.
 - **Inserare marcaj:** introduceți adresa URL memorate în telefon.
- **Salvare în Schițe:** salvați mesajele în schițe.

După editarea mesajului, selectați "trimite la" de la opțiuni sau apăsați tasta de mijloc, adăugați un destinatar și apăsați tasta rapidă stânga "opțiuni" pentru a efectua

Romana

următoarele opțiuni:

- **Trimitere:** trimiteți mesajul de la SIM1/SIM2.
- **Editare destinatar:** editați numărul destinatarului înainte de a trimite.
- **Eliminare destinatar:** eliminați numărul destinatarului din lista de expediere.
- **Eliminați toti destinatarii:** eliminați toți destinatarii din lista de expediere.
- **Salvare în Schițe:** salvați mesajele în schițe.

6.2. Primate

Prin acest meniu puteți citi sau primi un mesaj. După intrarea în meniul de primate, puteți vizualiza lista de mesaje stocate pe SIM1/SIM2.

Opțiuni mesaje primite:

- **Vizualizare:** vizualizați conținutul mesajului.
- **Răspuns:** răspundeți la un mesaj expeditorului.
- **Apelare expeditor:** apălați număr de contact al expeditorului.
- **Redirecționare:** trimiteți acest mesaj la altcineva.

- **Ștergere:** ștergeți mesajul curent
- **Ștergere același număr:** ștergeți toate mesajele cu numărul selectat.
- **Ștergere toate:** ștergeți mesaje din dosarul Intrări.
- **Salvare în agenda telefonică:** salvați numărul în agenda telefonică.
- **Marcare mai multe:** marcați mesajul/mesajele astfel încât să puteți efectua următoarele

funcții: (ștergere, copiere în telefon/SIM, trecere la telefon/SIM, demarcare, marcarea tuturor și demarcarea tuturor).

- **Marcare ca necitit:** marcați mesajul vizualizat ca necitit.

Opțiuni mesaje primite: (opțiuni atunci când vizualizați un mesaj din Primite)

- **Răspuns:** răspundeți la un mesaj expeditorului
- **Apel expeditor:** apelați numărul de contact al expeditorului.
- **Redirecționare:** trimiteți acest mesaj la altcineva.
- **Ștergere:** ștergeți mesajul curent
- **Ștergere același număr:** ștergeți toate mesajele cu numărul selectat.

- **Setări avansate:**

Romana

- **Utilizare număr:** utilizați numerele din interiorul mesajului.
- **Utilizare URL:** utilizați URL-ul din interiorul mesajului.
- **Utilizare USSD:** utilizați USSD din interiorul mesajului.
- **Copiere în SIM / telefon:** copiați mesajul de pe cartela SIM în telefon sau vice versa.
- **Mutare în SIM / telefon:** mutați mesajul de pe cartela SIM în telefon sau vice versa.
- **Copiere toate:** copiați toate mesajele din SIM sau telefon.
- **Mutare toate:** a muta întregul mesajele din SIM sau telefon.

6.3. Schițe

Schițele stochează toate mesajele pe care le-ați salvat.

Aveți posibilitatea să vizualizați mesajele în listă Schițe.

Opțiuni Schițe:

- **Vizualizare:** vizualizați conținutul mesajului.
- **Trimitere:** trimiteți mesajul din SIM1/SIM2.
- **Editare:** editați mesajul proiectului selectat.

Romana

- **Ștergere:** ștergeți mesajul curent
- **Ștergere toate:** ștergeți toate mesajele din dosarul Schițe.
- **Marcare mai multe:** marcați mesajele astfel încât să puteți efectua următoarele funcții:

(ștergere, copiere în telefon/SIM, trecere în telefon/SIM, demarcare, marcarea tuturor și demarcarea tuturor).

Opțiuni mesaje Schițe:

- **Trimitere:** trimiteți mesajul.
- **Editare:** editați mesajul curent.
- **Ștergere:** ștergeți mesajul curent.
- **Ștergere același număr:** ștergeți toate mesajele cu numărul selectat.
- **Setări avansate:**
 - **Utilizare Număr:** utilizare numere din interiorul mesajului.
 - **Utilizare URL:** utilizați URL-ul din interiorul mesajului.
 - **Utilizare USSD:** utilizați USSD din interiorul mesajului.
 - **Copiere în SIM / telefon:** copiați mesajul dintr-o cartelă SIM în telefon sau viceversa.

- **Mutare în SIM / telefon:** mutați mesajul de pe cartela SIM in telefon sau vice versa.
- **Copiere toate:** copiați întregul mesaj in SIM sau telefon.
- **Mutați toate:** mutați întregul mesaj in SIM sau telefon.

6.4. Iesire

Funcția de trimitere mesaje stochează toate mesajele pe care nu ați reușit să le trimiteți.

Puteți vizualiza mesajele listei de iesire din SIM1/SIM2.

Optiuni mesaje iesire:

- **Vizualizare:** vizualizați conținutul mesajului.
- **Retrimiteri:** retrimiteți mesajul care nu a fost trimis.
- **Editare:** editați mesajul curent.
- **Redirecționare:** redirecționați mesajul către altcineva (se afișează numai atunci când mesajul a fost trimis).
- **Ștergere:** ștergeți mesajul curent.
- **Ștergere același număr:** ștergeți toate mesajele cu numărul selectat.

Romana

- **Marcare mai multe:** marcați mesajele astfel încât să puteți efectua următoarele funcții:

(ștergere, copiere în telefon / SIM, trecere în telefon / SIM, selectare pentru a exporta, demarcare, marcarea tuturor și demarcarea tuturor).

Vezi mesajul, apoi apăsați tasta rapidă stângă "opțiuni" pentru a accesa următoarele:

- **Retrimiteri:** retrimiteți un mesaj care nu a fost trimis.
- **Editare:** editați mesajul curent.
- **Redirecționare:** redirecționați mesajul către altcineva (se afișează numai atunci când mesajul a fost trimis).
- **Ștergere:** ștergeți mesajul curent.
- **Ștergere același număr:** ștergeți toate mesajele cu numărul selectat.
- **Setări avansate:**
 - **Utilizare număr:** utilizați numerele din interiorul mesajului.
 - **Utilizare URL:** utilizați URL-ul în interiorul mesajului.
 - **Utilizare USSD:** utilizați USSD din interiorul mesajului.
 - **Copiere în SIM / telefon:** copiați mesajul de pe cartela SIM în telefon sau viceversa.

- **Mutare în SIM / telefon:** mutați mesajul de pe cartela SIM in telefon sau vice versa.
- **Copiere toate:** copiați întregul mesaj in SIM sau telefon.
- **Mutați toate:** mutați întregul mesaj in SIM sau telefon.

6.5. MMS

Această funcție permite trimiterea și primirea de MMS (Multimedia Messaging Service).

Mesajul poate conține clipuri text, imagini, audio, memo, vCard sau video. În cazul în care

lungimea de MMS este prea lunga, telefonul nu o poate primi.

- **Scriere mesaj:** creați un mesaj nou multimedia.
- **Primate:** vizualizați și citiți mesajele multimedia primite.
- **lesire:** mesajele MMS netrimise sint salvate în "lesire".
- **Schițe:** mesajele care nu sunt gata pentru a fi trimise sint salvate în acest dosar.
- **Șabloane:** memorate exemple de animație frecvent utilizata.
- **Setari MMS:** setați parametrii ptr. trimiterea și recepționarea mesajelor multimedia.

Nota: Setarea MMS trebuie să fie stabilite în funcție de dvs. locale rețeaua

furnizorului de servicii standard. Pentru detalii vă rugăm să contactați furnizorul

local de servicii de rețea

6.6. Transmisie mesaj

Mesajele transmisie se referă la mesajele publice trimise de furnizorul local de servicii de rețea. Dacă utilizați serviciul de mesaje difuzat, puteți primi mesaje cu privire la toate subiectele diferite de la furnizorul local de servicii de rețea, cum ar fi: starea vremii, taxiuri, spitale, etc Pentru detalii vă rugăm să contactați furnizorul local de servicii de rețea.

6.7. Șabloane

Acest telefon mobil vă oferă 10 șabloane de mesaje pentru utilizare, puteți edita și elimina aceste mesaje.

6.8. Setări SMS

- Setari mesaje SIM1/SIM2:

Puteți seta SMS-urile prin intermediul acestei opțiuni:

- **Setari Profil:** activați și editați nume profil, adresa SMSC, perioada de validitate și tipul de mesaj.

- **Server casuta vocala:** Această funcție va transmite automat un apel primit la căsuța vocală.

- **Setari comune:** setați raportul de livrare, calea de răspuns și salvare mesaj trimis.

- **Stare memorie:** verificați capacitatea de stocare a mesajelor

- **Locatie memorare preferata:** setați locația de stocare mesaje implicite, inclusive telefon și cartela SIM.

- **Selectați SIM ptr. mesaj de raspuns:** selectați "Întreabă întotdeauna" sau "oprit".

Această funcție este pentru opțiunea de răspuns la trimitere (prin SIM1, prin SIM2), dacă

alegi "oprit" nu va mai întreba dacă va trimite de pe SIM1 sau SIM2.

6.9. Setări rețea

Setați modul de selectare a rețelei. Selectați "SIM1 setările de rețea" sau "SIM2 setările de rețea".

• Selectare Rețea

- **Cautare noua:** cautare rețea nouă.

- **Selectare rețea:** cautare rețea nouă și afișare lista de rețele.

- **Mod de selecție:** setați "Automat" sau "Manual".

• **Preferințe:** setați rețeaua de preferat în timpul căutării.

6.10. Setări de securitate

6.11. Setări de securitate SIM

Acest meniu conține setările de securitate SIM1/SIM2 și funcția de securitate pentru telefonul mobil.

• **Blocare SIM:** această funcție împiedică o utilizare ilegală a cartei SIM.

- **Apelare fixă:** în cazul în care cartela SIM acceptă această funcție, apelurile de ieșire vor fi limitate la anumite numere. Atunci când această funcție este activată, puteți apela numai numerele care sunt în lista de apelare a numerelor fixe, sau numerele care au aceleași numere inițial ca cele de pe lista de apelare a numerelor fixe.
- **Apelare barata:** setați numărul de apelare prescrisă
- **Schimbare parolă:** setați o parolă nouă.

6.12. Blocare telefon

Această funcție previne utilizarea ilegală a telefonului.

Nota: Valoarea prestabilită de blocare telefon este 1122, schimbați-o cât mai curând posibil.

6.13. AutoBlocarea tastaturii

Activați funcția de blocare automată a tastaturii și setați intervalul de timp în care tastatura ar trebui să fie blocată.

7. CONECTIVITATE

7.1. Bluetooth

Acest mobil suportă comunicatii Bluetooth.

- **Pornire:** comutator pornit / oprit funcția Bluetooth.
- **Vizibilitate:** activați / dezactivați vizibilitatea Bluetooth a telefonului.
- **Dispozitivul meu:** acest meniu va lista toate dispozitivele Bluetooth disponibile și vă

puteți lega cu telefonul mobil la ele.

- **Cautare dispozitiv:** căutare dispozitiv audio Bluetooth în domeniul de aplicare în mod automat. Vă rugăm să asigurați-vă că funcția de cautare a dispozitivului trebuie să fie pornită înainte de a căuta.

Romana

- **Numele meu:** schimbați și salvați numele Bluetooth al telefonului.
- **Dispozitiv activ:** afișează dispozitivul de conectare și serviciile aferente
- **Setari avansate:** setați calea de dispozitiv Bluetooth audio, Memorare, Partajare,

Permisuniunea și adresa mea.

7.2. Cont de date

În acest meniu, puteți adăuga, edita și șterge date GPRS: (nume cont, APN, nume utilizator, parola, Auth tip, DNS primar și DNS secundar).

7.4. Revenirea la setările din fabrică:

Această funcție vă permite să restabiliți setările inițializate.

Nota: Parola implicită este 0000, schimbați-o cât mai curând posibil.

8. MULTIMEDIA

8.1. Camera

Telefonul dispune de o camera foto cu ajutorul careia puteti face fotografii si salva in memoria telefonului sau a cardului de memorie.

Ptr. accesarea camerei, apasati Tasta Meniu / Multimedia / Camera sau din meniul de asteptare. Apasati tasta OK ptr. a fotografia, Tasta Revenire ptr. a parasi meniul Camera sau Tasta Meniu ptr. a accesa urmatoarele setari:

1. **Fotografii:** Accesati interfata de vizualizat fotografii.
2. **Setari camera:** Puteti seta blitz, sunet declansator, EV, Contrast, Banda, Programator si Multicaptura.
3. **Setari fotografie:** Setati dimensiunea si calitatea fotografiei
4. **Balans de alb:** Puteti seta automatic, incandescent, fluorescent, insorit si innorat
5. **Efecte:** Puteti seta ca: normal, alb-negru, rosu, verde, albastru, galben, reminiscent si negative.
7. **Memorare:** Puteti seta locatia de memorare implicita.

8. **Resetare initiala:** Setati camera la setarile initiale din fabrica.

8.2. Taste rapide Camera

- **Tasta 1:** schimba marime fotografie.
- **Tasta 2:** schimba calitate fotografie.
- **Tasta 4:** schimba balansul de alb.
- **Tasta 6:** schimba timpul de programare.
- **Tasta 7:** schimba setarile contoarului declansatorului.

8.3 Vizualizare imagini

Această funcție vă permite să afișați lista de fotografii salvate sau capturate.

Opțiuni vizualizare imagini:

- **Vizualizare:** vezi fotografia.
- **Trimitere:** trimiteți fișierul imagine prin mesaj multimedia sau Bluetooth.
- **Utilizați ca:** setați fotografia ca imagine de fundal, ecran economic, ecran pornire/oprire

și imaginea apelantului.

- **Redenumire:** redenumiți numele fișierului imagine.
- **Ștergere:** ștergeți fișierul imaginii curente.
- **Sortare după:** sortați folderele sau fișierele după nume, tip, timp, mărimea sau nici unul.
- **Ștergere toate fișierele:** ștergeți toate fișierele de imagine.
- **Stocare:** setați locația de stocare implicită.

8.4. Inregistrare Video

Acest telefon mobil suportă funcția de înregistrare video.

Nota: Apăsați în sus sau în jos tastele de navigare pentru a regla distanța de focalizare a camerei. Apăsați tastele de navigare stânga sau dreapta pentru a regla luminozitatea camerei

Apăsați tasta rapidă stânga "Opțiuni" pentru a efectua următoarele operațiuni:

- **Setări camera:** include EV, Mod nocturn și arcuit.

- **Setări video:** setati calitatea video, limita de dimensiune, limita de timp și de înregistrare audio.

- **Balans de alb:** selectare ptr. Auto, Daylight, Tungsten, Fluorescent, Înnorat și incandescent.

- **Setări efecte:** selectați mai multe efecte ce se pot utiliza.

- **Stocare:** setati locația de stocare implicita.

- **Restaurare implicite:** resetati la setările implicite din fabrica.

8.5. Redare video

Alegeți Redare video de la multimedia pentru a deschide și a vizualiza toate fișierele video.

Apăsăți tasta rapida stânga "Option" pentru a efectua următoarele opțiuni:

- **Redare:** redați fișierele video curente.
- **Trimitere:** trimiteți fișierul ca MMS sau prin Bluetooth.
- **Redenumire:** redenumiți fișierul.

- **Ștergere:** ștergeți fișierul selectat.
- **Ștergere toate fișierele:** ștergeți toate fișierele video.
- **Sortare după:** sortare fișier după nume, tip, timp, mărimea sau nici unul.
- **Stocare:** setati locația de stocare implicita.

8.6. Redare audio

Acest telefon mobil are un player audio care poate reda fișiere de muzică.

Apăsati tasta rapida stânga pentru a vedea lista de muzică.

Opțiuni audio player:

- **Redare:** redați fișierul muzical.
- **Detalii:** arată detaliile fișierului.
- **Adăugare la tonuri de apel:** setați audio curent ca ton de apel.
- **Reimprospătare listă:** reimprospatare lista de fișiere de muzică.
- **Setări:** setați parametrii player-ului audio de la setări diferite: (Pre listă de redare, listă auto generata, Repetare, Shuffle, Redare in fundal, setările Bluetooth, și afișare versuri).

Romana

Tastele Player audio:

- Apăsați tasta de navigare stânga / dreapta ptr. salt următoarea / înapoi fișierul de muzică.
- Apăsați tasta de navigare jos pentru a opri redarea muzicii.
- Apăsați de navigare sus ptr. Play / pauză fișierul de muzică.
- Apăsați tasta de volum (situat pe partea dreapta a telefonului) pentru a regla volumul din fișierul de muzică.

8.7. Înregistrare sunete

Telefonul dvs. mobil suporta funcția de înregistrare sunete, care are două tipuri de formate de înregistrare: AMR si WAV.

Apăsați tasta rapida stânga "opțiuni" pentru a accesa următoarele:

- **Inregistrare noua:** Începeti o nouă înregistrare.
- **Lista:** listă a tuturor fișierelor de înregistrare.
- **Setări:** setați mass-media de stocare și formatul de economisire.

Selecția "Înregistrare nouă", pentru a începe înregistrarea. În timpul înregistrării, pe ecran

Romana

se afișează un timp de înregistrare. Apăsați tasta stânga sau tasta de mijloc pentru a întrerupe înregistrarea și apoi apăsați din nou pentru a restabili. Apăsați tasta rapidă dreapta pentru a opri înregistrarea, apoi selectați dacă doriți să-l salvați sau nu. Fișierul înregistrat este salvat ca format amr.. După înregistrare, apăsați tasta rapidă stânga pentru a accesa următoarele:

- **Inregistrare noua:** începeți o nouă înregistrare.
- **Redare:** redați înregistrarea.
- **Adaugă:** adăugați o nouă înregistrare într-un fișier salvat înregistrat.
- **Redenumire:** redenumiți fișierul înregistrat.
- **Ștergere:** ștergeți fișierul înregistrat.
- **Lista:** listă a tuturor fișierelor de înregistrare.
- **Setări:** setați mass-media de stocare și formatul de economisire.
- **Utilizați ca:** utilizați înregistrarea de sunete ca profiluri de utilizator.
- **Trimitere:** trimiteți fișierul prin MMS sau Bluetooth.

8.8. Radio FM

Acest telefon mobil suporta o funcție radio FM prin care puteți asculta orice canal radio

FM.

Nota: Căștile trebuie să fie conectate înainte de a utiliza funcția de radio FM.

Funcția radio FM:

- Apăsăți taste navigare stânga/dreapta pentru a schimba canalul de frecvență.
 - Apăsăți tasta de volum (situat pe partea dreapta a telefonului) pentru a regla volumul din fișierul de muzică.
 - Apăsăți tasta rapidă dreapta pentru a ieși,
 - Apăsăți tasta rapidă stânga "Opțiuni" pentru a efectua următoarea operațiune:
- **Lista canale:** lista de canale de radio.
 - **Introducere Manuala:** introduceți manual frecvența canalului Fm.
 - **Căutare Automata:** căutați în mod automat și salvați frecvența canalului Fm.

- Setări:** setati redare in fundal, difuzor, formatul de înregistrare, calitatea audio și de stocare înregistrare.
- **Inregistrare:** Inregistrați postul de radio curent
- **Adaugare:** adăugați o nouă înregistrare într-un fișier salvat înregistrat.
- **Lista de fișiere:** vizualizați lista de fișiere radio înregistrate.

9. ADMINISTRATOR FISIERE

Pentru a vizualiza fișierele și folderele în cardul de memorie. Pentru fiecare dosar, opțiunile sunt:

Deschidere – pentru a deschide mapa curenta

Format – pentru a formata memoria respectiva

Redenumire – redenumire dosar

Detalii – detalii despre memoria respective: marime totala, marime disponibila, etc.

Romana

Descriere Foldere implicite

Primate - pentru a stoca fisierele primite prin Bluetooth.

Muzica mea - pentru a stoca fisierele audio care se redau direct din player-ul audio

Imagine – pentru a stoca fotografiile facute cu camera foto sau pentru vizualizarea imaginilor

Video – pentru a stoca fisierele video si inregistrarile facute cu inregistrarea video

Audio – pentru a stoca notițele vocale inregistrate de inregistrator de sunet.

10. DISTRACTIE SI JOCURI

Acest telefon mobil are jocuri Java și funcții Java pe care le puteți utiliza pentru plăcerea dumneavoastră.

11. PROFILE UTILIZATOR

Puteti selecta unul din cele 6 profil de utilizator, acestea fiind dupa cum urmeaza:

General

53

Romana

Intalnire

In aer liber

In interior

Casti

Bluetooth

Pentru fiecare element al profilului, apasati **OK** pentru a **Activa** sau **Personaliza** profilul respectiv.

In submeniul **Personalizare**, puteti selecta

- 1. Setare sunet** – pentru a personaliza sunetul de Cartela SIM 1 / Cartela SIM 2 apel primit, apel video, pornire / oprire, cartela SIM 1 / Cartela SIM 2 mesaj, ton tastatura. Ptr. fiecare setare in parte exista o lista cu tonurile disponibile.
- 2. Volum** – pentru a seta volumul pentru tonul de apel si sunetul de tastatura.
- 3. Tip alerta** - pentru a selecta un singur tip de sunet, doar vibrare, vibrare si sunet sau vibrare dupa sunet.

4. Tip sunet – tip de sonerie singular, repetitiv sau sonerie crescatoare.

5. Sunet de avertizare – pentru a permite avertizare, eroare si ton conectare. In cazul in care unul dintre ele este marcat, informatiile asociate vor provoca un sunet.

6. Modul raspuns – Atunci cand aceasta functie "Oricare tasta" este activata, puteti sa raspundeti unui apel apasand orice tasta, cu exceptia **Tasta Revenire** sau **Tasta**

Inchidere Apel.

12. INSTRUMENTE

12.1. Calendar

Funcția de calendar vă permite să țineți evidența datei curente/lună și sa adaugati note importante. Apăsati tasta de navigare sus, jos, la stânga sau la dreapta pentru a muta la altă dată sau selectați Salt la data de la opțiuni pentru a merge la data specifica la care doriți sa adăugați un eveniment, pentru a vă reaminti programul pentru ziua curenta sau zilelei urmatoare.

12.2. Sarcini

Cu ajutorul acestei funcții, aveți posibilitatea să programați și să organizați evenimente cum ar fi data, apel și aniversare.

Adaugați o sarcină, după adăugarea unei note apăsați tasta rapidă stânga "opțiuni" pentru a accesa următoarele:

- **Vizualizare:** arată lista de sarcini.
- **Adăugare:** adăugați activitate nouă.
- **Editare:** editați conținutul de activitate.
- **Ștergere:** ștergeți sarcina selectată.
- **Ștergere restante:** ștergeți sarcinile restante.
- **Ștergere toate:** ștergeți toate sarcinile.
- **Salt la data:** mergeți la o anumită dată dorită.
- **Vezi neterminate:** vizualizați sarcini nefinalizate.
- **Trimitere vCalendar:** selectați trimiterea vCalendar. Trimite prin SMS, Trimite prin MMS,

Romana

Trimite prin Bluetooth,

- **Salvare ca fișier:** salvați în telefon sau pe cartela.

12.3. Alarmă

Acest telefon mobil dispune de un ceas cu alarmă cu 5 alarme separate care se pot seta pentru a vă alerta la timpul pe care îl specificați. Pentru a seta alarma, selectați o alarmă și apăsați tasta rapidă stânga pentru a edita timpul de pornire/oprire, modul de timp, perioadă, inel și mod reamintire.

12.4. Ceasul pe glob

Introduceți ceasul pe glob de la Organizator și puteți vedea o imagine de fus orar în lume. Deplasați tasta de navigare stânga și dreapta pentru a vizualiza ora curentă în orice oraș. Apăsați tasta rapidă stânga "opțiuni" și activați sau dezactivați Ora de vară pentru un oraș străin.

12.5. Calculator

Telefonul mobil ofera un calculator cu 4 functii de baza pentru a facilita calcule simple.

Calculator funcții:

- 1) Apăsati tasta numerică pentru a introduce numerele dorite.
 - 2) Apăsati tastele de navigare pentru simboluri operative "+, -, x, ÷".
 - 3) Apăsati tasta funcțională stânga sau tasta de mijloc pentru a obține rezultatul.
 - 4) Apăsati tasta rapida dreapta pentru a curăța de informații ecranul. Când totul este curatat de caractere, apăsați tasta rapida dreapta pentru a ieși din funcție.
- "M +": Se adaugă numărul de intrare la numărul memorat.
- "M -": număr salvat scade numărul de intrare.
- "MR": Arată numărul memorat.
- "MC": Sterge numărul memorat.

12.6. Convertor unitati

Acest telefon mobil vă oferă o funcție de conversie unitate de greutate și lungime, puteți

Romana

converteți kilogram în kilogram sau uncie, kilometri în mile, metru sau curte.

12.7. Convertor valutar

Telefonul mobil ofera un convertor de valută prin care poate converti rata de moneda locală într-o rată de valută străină.

12.8. Cronometru

Deschideți cronometru, apoi alegeți Cronometru

- **Cronometru:** există două moduri de timp, Timp Split și Timp Lap. Accesați Vezi înregistrare pentru a verifica recordurile anterioare de sincronizare.

12.9. Ebook reader

În această funcție, puteți citi și vizualiza cărți electronice și documente.

- **Curățenie la raft:** Curățenie raft a Ebook Reader.
- **Setări globale:** setați parametrul lectură. 59

Romana

- **Marime caracter:** setati dimensiunea caracterului.
- **Derulați prin:** selecta modul de parcurgere: Pagina, Linie.
- **Auto derulați:** dacă alegeți setat auto, cititorul poate derula automat pagina / linie.
- **Viteza de defilare:** viteza fixată de parcurgere.
- **Ecran complet:** setati cititorul cu afișare pe tot ecranul.
- **Codificare:** selectati modul de codare.
- **Aliniere:** setati alinierea textului.
- **Selectați Depozitare:** setați parametrul implicit de stocare.

13. SERVICII

13.1. STK

Serviciile STK sint caracteristici furnizate de furnizorul de servicii. În cazul în care cartela

SIM acceptă caracteristica STK, veti vedea meniul STK. Diferite STK au diferite meniuri

principale STK. Vă rugăm să contactați furnizorul dumneavoastră de servicii în cazul în

care STK nu funcționează.

13.2. Servicii internet

Acest telefon mobil suportă servicii Wireless Application Protocol (WAP). Va puteți conecta

la Internet sau rula aplicații bazate pe web utilizând un browser web. Pentru detalii vă

rugăm să contactați furnizorul local de servicii de rețea despre cum să activezi serviciul

WAP

- **Pagina de start:** vezi pagina de start.
- **Marcaje:** introduceți adresa de rețea stabilite avansate.
- **Pagini recente:** accesare adresa de rețea din lista istoric.
- **Adresa de intrare:** intrare adresa noua.
- **Stocare servicii:** primire informații servicii de rețea.
- **Setări:** setați modul de conexiune WAP browser.
- **Selectați SIM:** selectați SIM1 / 2.
- **Profiluri:** editați fișierul de configurare a rețelei care aveți nevoie pentru furnizorul de

rețea.

Romana

- **Opțiuni browser:** setati timeout, arata imagini, memoria cache și cookie-urile.
- **Serviciul setări mesaje:** activa / dezactiva reception de știri de serviciu.
- **Golire memorie cache:** se utilizează pentru a goli memoria cache telefon.
- **Stergere Cookie-uri:** se utilizează pentru a șterge cookie-urile browser-ului WAP.
- **Certificate de încredere:** vizualizati certificatele browser-ului WAP.

FAQ

Aceste liste sunt doar pentru referinta, in cazul in care problemele dvs. NU pot fi rezolvate

in conformitate cu acestea, va rugam sa contactati distribuitorul local.

Probleme comune	Cauze & Solutii
Telefonul nu pornește	<ul style="list-style-type: none">◆ Asigurați-vă că apăsați tasta Pornire timp de cel puțin o secundă;◆ Verificați dacă bateria este poziționată corect. Scoateți bateria, montați-o din nou și reporniți telefonul.◆ Verificați dacă bateria este descărcată. Dacă este descărcată încărcați-o;
Conectare la rețea imposibilă	<ul style="list-style-type: none">◆ Semnal slab. Încercați din nou într-o locație cu semnal;◆ Va aflați în afara ariei de acoperire a rețelei de telefonie;◆ Cardul SIM poate fi nevalid. Contactați operatorul rețelei dumneavoastră;

Afisare mesaje la start	<ul style="list-style-type: none">◆ Verificati daca ati introdus corect cardul SIM;◆ Blocare. Ati selectat functia de blocare automata, introduceti parola inainte sa utilizati telefonul.◆ Introduceti PIN. Ati selectat optiunea de introducere a codului PIN la fiecare pornire a telefonului, prin urmare trebuie sa introduceti codul PIN;◆ Introduceti codul PUK. Introducerea unui cod PIN gresit va bloca telefonul si este nevoie sa folositi codul PUK furnizat de operatorul retelei pentru a porni din nou
Calitate slaba a apelului	<ul style="list-style-type: none">◆ Verificati daca volumul a fost ajustat la nivelul potrivit;◆ Daca telefonul este utilizat in locuri fara semnal, precum la subsol sau in apropierea cladirilor foarte inalte, unde undele radio nu pot ajunge;◆ Folositi telefonul la o ora de varf si suprasolicitarrea retelei face imposibila apelarea;

<p>Timp scurt de standby</p>	<p>◆ Timpul de standby variaza in functie de setarile retelei. Daca nu se afla in aria de acoperire a retelei si nu primește semnal, telefonul va cauta incontinuu o statie de baza consumand energie si scurtand durata de standby. Va rugam sa mutati telefonul intr-un loc cu semnal puternic sau sa il opriti pentru un moment;</p> <p>◆ Inlocuiti bateria cu una noua, daca este cazul;</p>
<p>Eroare card SIM</p>	<p>◆ Suprafata metalica a cardului SIM este contaminata. Curatati metalul de contact al cardului SIM cu o carpa curata;</p> <p>◆ Cardul SIM nu a fost pozitionat corect;</p> <p>◆ Cardul SIM este deteriorat. Va rugam sa contactati operatorul retelei;</p>
<p>Nu se poate efectua un apel</p>	<p>◆ Confirmati daca ati apasat tasta de apel dupa formarea numarului;</p> <p>◆ Confirmati achitarea facturii;</p> <p>◆ Confirmati validitatea cardului SIM;</p> <p>◆ Confirmati activarea functiei de blocare a apelurilor;</p> <p>◆ Confirmati activarea functiei de apelare fixata;</p>
<p>Nu puteti fi contactat</p>	<p>◆ Verificati daca telefonul a fost conectat la retea;</p> <p>◆ Confirmati achitarea facturii;</p>

	<ul style="list-style-type: none">◆ Confirmati validitatea cardului SIM;◆ Confirmati activarea functiei de blocare a apelurilor;◆ Confirmati activarea functiei de apelare fixata;
Nu se poate incarca bateria	<ul style="list-style-type: none">◆ Contact slab. Verificati daca stecherul face contact;◆ Incarcarea are loc la temperaturi mai scazute de -10°C sau peste 55°C.◆ Daca bateria sau incarcatorul au fost stricate, schimbati-le cu altele noi;
Nu pot fi setate unele functii	<ul style="list-style-type: none">◆ Operare gresita;◆ Reteaua nu suporta aceste functii sau nu ati aplicat pentru aceste functii.

Romana

DECLARATIE

nr.....

Noi Visual Fan SRL, cu sediul social in Brasov, Str Liliacului nr16, 500314 Romania,

Romana

inregistrata la Reg. Com. Brasov sub nr. J08/818/2002, CUI RO14724950, in calitate de importator, asiguram, garantam si declaram pe proprie raspundere, conform prevederilor art. 5 HG nr.1.022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata sanatatea, securitatea muncii si protectia muncii ca produsul M6 STARK, telefon mobil marca ALLVIEW, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este in conformitate cu:

- Directiva privind echipamente radio si de telecomunicatii R&TTE 1999/5/CEE (HG 88/303)
- Directiva privind asigurarea utilizatorilor de echipamente de joasa tensiune 73/32/CEE , modificata de Directiva 93/68/CEE (HG457/2003)
- Directiva cu privire la compatibilitatea electromagnetica 89/336/CEE, modificate de Directiva 92/31/CEE si 93/68/CEE (HG497/2003)

Produsul a fost evaluat conform urmatoarelor standarde:

-Sanatate EN 50360, EN 50361

-Siguranta EN 6095-1

Romana

-EMC EN 301 489-1/-7/-17

-Spectru radio EN 301511, EN 300328

Produsul are aplicat marcajul CE.

Procedura de evaluare a conformitatii a fost efectuata in conformitate cu prevederile

Anexei II a HG nr. 88/2003, documentatia fiind depozitata la SC Visual Fan SRL, Brasov

str. Brazilor nr.61, 500313.

Declaratia de conformitate este disponibila la adresa www.allview.ro

CE1313

Valoare SAR maxim: 0.68W/kg

