

Manual de utilizare Telefon mobil GSM Model L4 Class



CUPRINS

CUPRINS.....	2
1. MASURI DE SIGURANTA	2
2. TELEFONUL DVS.....	4
3. UTILIZARE	6
4. FUNCTII DE BAZA.....	8
5. AGENDA.....	10
6. MESAJE.....	11
7. CONECTIVITATE	16
8. MULTIMEDIA.....	16
9. ADMINISTRATOR FISIERE.....	18
10. DISTRACTIE SI JOCURI.....	19
11. PROFILE UTILIZATOR	19
12. INSTRUMENTE.....	19
13. SERVICII	20
DECLARATIE DE CONFORMITATE	23



1. MASURI DE SIGURANTA

1.1. Ptr. Siguranta dvs.

Nu uitati ca trebuie sa va supuneti cerintelor legale si restrictiilor locale cind folositi telefonul, de exemplu, in avion, benzinarii, spitale sau cind conduceti.

Intotdeauna folositi sistemul de "Maini libere" cind conduceti. Prima grija cind conduceti este siguranta rutiera.

Conform legii, nu folositi telefonul in benzinarii linga combustibili sau chimicale.

Telefoanele mobile pot interfera cu buna functionare a aparatelor medicala cum ar fi protezele auditive sau stimuloare cardiace. Pastrati cel putin 20cm intre telefon si stimuloarele cardiace. Cind folositi telefonul mobil tineti-l la urechea care este cea mai departata de stimulatorul cardiac. Pentru mai multe informatii intrebati doctorul dvs.

Toate telefoanele fara fir pot interfera intre ele, ceea ce le poate afecta performantele. Telefonul poate cauza interferente in vecinatatea unui Televizor, Radio sau PC.

Respectati tensiunea de alimentare (V) specificata pe incarcator. O tensiune de alimentare mai mare poate defecta incarcatorul. Dupa ce ati incarcat telefonul, scoateti incarcatorul din priza.

Numai persoanele autorizate pot repara acest produs.

Cind conectati cu un alt produs, cititi inainte instructiunile de folosire. Nu conectati cu produse incompatibile.

Folositi numai accesorii si baterii aprobate de producator. Nu conectati telefonul cu

Romana

produse care nu sînt aprobate de producator.

1.2. Masuri de securitate

Înainte de a efectua sau prelua un apel, ţineţi cont de legile în vigoare cu privire la folosirea unui telefon mobil.

Siguranţa în trafic

Acordaţi atenţie siguranţei în trafic. Nu folosiţi telefonul mobil în timp ce conduceţi. Opriti maşina înainte de folosirea telefonului mobil.

Siguranţa în zbor

Opriti telefonul mobil înainte de decolarea unui avion pînă la evitarea interferenţelor cu sistemele de comunicaţie ale avionului. Folosirea telefonului mobil înainte de decolarea avionului se poate face numai cu permisiunea personalului însoţitor în concordanţă cu regulile de siguranţă.

Siguranţa mediului înconjurător

Nu folosiţi telefonul mobil lângă echipamente electronice de precizie. Interferenţele radio pot cauza funcţionarea necorespunzătoare a acestor echipamente. Telefonul mobil poate interfera cu echipamentele medicale cum ar fi protezele auditive sau stimulatoarele cardiace.

Nu folosiţi telefonul în apropierea unei atmosfere periculoase. Țineţi cont de restricţiile privind folosirea telefoanelor mobile.

1.3. Întreţinere

Instrucţiuni pentru baterie

Cînd bateria este descărcată sau telefonul se opreşte singur, vă rugăm încărcaţi bateria. Încărcaţi bateria complet pînă la primele încărcări. Dacă nu folosiţi telefonul o perioadă mai mare de timp, scoateţi bateria din aparat. Supraincărcarea va scurta durata de viaţă a bateriei.

Nu expuneţi telefonul şi accesoriile la temperaturi prea joase sau prea înalte. Nu expuneţi bateria la temperaturi mai mari de +40°C.

Nu folosiţi baterii defecte. Nu expuneţi telefonul mobil la razele directe ale soarelui sau în zone cu temperaturi ridicate. Temperaturile înalte pot scurta viaţa aparatelor electronice.

Nu aruncaţi bateria în foc sau la întâmplare. Returnaţi bateriile defecte la furnizor sau la centrele speciale pînă la colectarea bateriilor defecte. Folosiţi aceste reguli pînă la protejarea produsului, nu lăsaţi la îndemîna copiilor. Pastrati produsul uscat. Nu expuneţi telefonul sau accesoriile la lichid sau mediu umed.

Nu scurtcircuitaţi bateria deoarece poate provoca căldură excesivă ce poate duce la un incendiu.

Nu încercaţi să dezmembraţi telefonul sau bateria. Intervenţiile neautorizate asupra telefonului pot duce la deteriorarea acestuia.

Evitaţi scurgerea de lichid în telefon.

Folosiţi accesoriile originale. Folosirea accesoriilor neautorizate poate afecta performanţele telefonului.

Romana

Nota: Performantele telefonului depend de operatorul local de telefonie si de modul de folosire al acestuia. Nu sintem responsabili de folosirea necorespunzatoare a acestuia.

Va rugam sa cititi cu atentie aceste instructiuni de folosire. Incalcarea acestor instructiuni pot cauza pericol sau incalcarea legilor.





2. TELEFONUL DVS.

Functii de baza

Definitii generale ale tastaturii:

Tasta rapida stinga	Ptr. Confirmari
Tasta rapida dreapta	Ptr. a sterge sau anula o litera sau un numar.
Taste navigare	Ptr. a deplasa cursorul.
Tasta #	Ptr. a schimba intre diferite moduri de introducere.
Tasta *	Afiseaza interfata de simboluri.
Tasta apel	Ptr. a apela un numar.
Tasta inchidere apel	Ptr. a termina un apel.
Tasta 1	.,-?!'@.#\$/_1
Tasta 2	ABC,abc,2
Tasta 3	DEF, def.3
Tasta 4	GHI, ghi, 4
Tasta 5	JKL, jkl, 5
Tasta 6	MNO, mno, 6
Tasta 7	PQSR, pqsr, 7
Tasta 8	TUV, tuv, 8
Tasta 9	WXYZ, wxyz, 9
Tasta 0	0, spatiu

Pictograme si instructiuni

Pictograma	Descriere
	Barele verticale indica puterea semnalului conectivitatii telefonului la retea pe SIM 1.
	Barele verticale indica puterea semnalului conectivitatii telefonului la retea pe SIM 2.
	Nivelul bateriei.
	Arata ca ati primit un mesaj nou pe SIM 1.

Romana

	Arata ca ati primit un mesaj nou pe SIM 2.
	Arata ca telefonul a primit un mesaj nou multiplu pe SIM 1.
	Arata ca telefonul a primit un mesaj nou multiplu pe SIM 2.
	Apel ratat pe SIM 1.
	Apel ratat pe SIM 2.
	Profilul general este activ.
	Profilul intalnire este activ.
	Profilul in aer liber este activ.
	Profilul interior este activ.
	Profilul casti este activ.
	Profilul si setarea Bluetooth este activ.
	Apelurile de pe SIM 1 sunt redirectionate catre un alt numar de telefon.
	Apelurile de pe SIM 2 sunt redirectionate catre un alt numar de telefon.
	Functia alarma este deschisa.
	Tastatura blocata.

3. UTILIZARE

3.1. Bateria

Bateria initial este incarcata partial si poate fi folosita dupa desfacerea ambalajului .

3.2. Instalarea bateriei

Ptr. scoatere:

- A. Ridicati capacul bateriei din dreptul mufei usb;
- B. Ridicati bateria din latura superioara;
- C. Scoateti bateria.

Avertizare: Asigurati-va ca telefonul este oprit inainte de a scoate cartela SIM sau bateria, in caz contrar cartela SIM poate fi afectata.

Ptr. instalare:

A. Aliniasi contactele bateriei cu conectorii corespunzatori de pe compartimentul bateriei, apasati usor bateria in jos, folosind degetul, apoi apasati pe celalalt capat pentru a instala bateria.

B. Asezati capacul spate al bateriei si impingeti usor pina cind ajunge in locasul sau.

3.3. Incarcarea bateriei

In timpul incarcarii, indicatorul bateriei de pe ecranul telefonului va indica incarcarea bateriei. Daca telefonul este oprit la conectarea incarcatorului, numai indicatorul de incarcare va aparea pe ecran indicand incarcarea bateriei. Daca telefonul este folosit in timp ce bateria este descarcata, telefonul se poate stinge iar la conectarea incarcatorului, indicatorul de incarcare va aparea pe ecran dupa un timp.

Cind indicatorul de incarcare baterie arata baterie plina si bateria de pe ecran nu mai oscileaza, inseamna ca bateria s-a incarcat complet. Procesul de incarcare completa a bateriei dureaza aprox. 2.5 ore. Este normal ca telefonul, bateria si incarcatorul sa se incalzeasca in timpul procesului de incarcare. Cind incarcarea este completa, deconectati telefonul si incarcatorul de la priza de tensiune AC.

Nota: Bateria trebuie incarcata in spatii bine ventilate cu temperatura inconjuratoare intre -10°C si 55°C si folosind numai incarcatorul original furnizat de producator. Folosirea unui incarcator neaprobat de producator poate cauza diverse pericole si de asemenea conduce la pierderea garantiei oferita de producator. Daca temperatura inconjuratoare este prea mare sau prea mica, telefonul va va avertiza automat si nu va mai incarca bateria prevenind astfel deteriorarea acesteia.

3.4. Conectarea la retea unui operator

Cartela SIM

Trebuie sa introduceti o cartela SIM valabila (Subscriber Identity Module) inainte de folosirea telefonului.

Toate informatiile legate de conectarea la retea operatorului respectiv sint stocate in

Romana

circuitul cartelei SIM, inclusiv numele si numerele din agenda telefonica si mesajele scurte SMS (Short Message System). Pentru a evita deteriorarea sau pierderea informatiilor din cartela SIM este recomandat sa evitati atingerea contactelor metalice si pastrarea cartelei SIM departe de curentul electric si cimpuri magnetice.

3.5. Introducerea si scoaterea cartelei SIM

Opriti telefonul, scoateti bateria si incarcatorul daca este conectat. Aparatul are loc pentru doua cartele SIM, si este capabil sa opereze aceste SIM-uri in asteptare. Cartela introdusa in slotul 1 este SIM 1, cartela introdusa in slotul 2 este SIM 2. Asigurati-va ca zona de contact de pe cartela este orientata catre conectorii telefonului si coltul tesit este orientat conform cu indicatorul, apoi introduceti cartela SIM.

Cand vreti sa scoateti cartela SIM, va rugam intai opriti telefonul, scoateti bateria apoi trageți cartela SIM direct spre exterior.

3.6. Introducerea si scoaterea cardului de memorie

Opriti telefonul, scoateti bateria si incarcatorul daca este conectat.

Intoarceti cardul cu partea metalica in jos si introduceti in lacasul de card de memorie.

Cand scoateti cardul, trageți-l spre exterior.

3.7. Pornirea / oprirea telefonului

Pentru a porni telefonul, va rugam sa tineti apasata tasta inchidere/anulare. Ecranul telefonului va arata un mesaj prin care sinteti rugat sa introduceti codul telefonului si/sau codul PIN in cazul in care au fost activate de dvs. Dupa introducerea corecta a codurilor cerute, telefonul va cauta si se va conecta la rețeaua GSM (Global System for Mobile Communication) corespunzatoare cartelei SIM introdusa.

Pentru a opri telefonul, va rugam sa tineti apasata tasta inchidere/anulare.

3.8. Codul PIN si codul PUK

Pentru a preveni folosirea telefonului dvs. de catre persoane neautorizate, puteti activa codul PIN (Personal Identification Number). Daca activati aceasta obtiune, trebuie sa introduceti codul PIN de fiecare data cind porniti telefonul.

Va rugam sa tineti apasata tasta inchidere/anulare pentru a porni telefonul. Introduceti codul PIN, folositi tasta rapida dreapta ptr. a sterge introducerea gresita si apoi tasta rapida stanga (OK) ptr. confirmarea codului PIN. De exemplu, daca aveti codul PIN 1234, trebuie sa apasati urmatoarele taste: 1 2 3 4 "OK"

Daca ati introdus de 3 ori gresit codul PIN, cartela SIM se va bloca automat si telefonul va cere codul PUK (Personal Unlock Code).

Nota: Codul PIN standard setat de operatorul dvs. de rețea este un cod de 4-8 cifre si il gasiti in instructiunile de folosire ale cartelei SIM. Dupa activarea cartelei SIM schimbati codul PIN cu un cod personal. Codul PUK va este furnizat de operatorul de rețea.

3.9. Blocarea telefonului

Codul de blocare al telefonului previne folosirea neautorizata a telefonului dvs. Codul de blocare al telefonului setat initial de producator este 1122. Puteti schimba acest cod in orice alt cod personal de 4-8 cifre.

Daca functia de blocare a telefonului este activata, trebuie sa introduceti codul de blocare al telefonului de fiecare data cind porniti telefonul sau cind acesta intra in modul economic.

3.10. Blocarea tastaturii

Ptr. deblocarea tastaturii, apasati tasta de inchidere apel, apoi tastatura stanga si tasta *, consecutiv. In modul de asteptare, apasati tasta optionala stanga apoi * pentru a bloca tastatura.

Daca functia de blocare automata a tastaturii este activata si telefonul este in modul de asteptare, dupa o perioada scurta de timp, tastatura se va bloca automat.

3.11. Conectarea la retea

Dupa ce codul PIN a fost introdus corect, telefonul va cauta automat reseaua GSM corespunzatoare operatorului dvs. Odata ce conexiunea a fost stabilita, numele operatorului dvs. GSM va fi afisat in centru ecranului. In acest moment telefonul dvs. este conectat la reseaua GSM a operatorului dvs.

Nota: Daca pe ecran apare mesajul "Numai numere urgente / Urgenta ", asta inseamna ca sinteti in afara ariei de acoperire a operatorului dvs. sau cartela dvs. nu a fost inregistrata dar puteti totusi efectua apeluri de urgenta datorita semnalului afisat.

4. FUNCTII DE BAZA

4.1. Efectuarea unui apel

Cind numele operatorului dvs. apare pe ecran, puteti efectua sau primi apeluri. Nivelul semnalului retelei este afisat in coltul din stanga sus (cind sint afisate 5 linii, semnalul este maxim).

Calitatea apelurilor efectuate sau primite este influentata de obstacolele intalnite in preajma telefonului.

4.2. Efectuarea apelurilor catre un numar fix

Introduceti numarul de telefon dorit apoi apasati Tasta Apelare ptr. a efectua apelul. Daca doriti sa schimbati numarul apelat, apasati Tasta rapida dreapta ("Sterge") si stergeti cifrele introduse. O anumatie de apelare va aparea pe ecran in timpul apelului. Informatii despre apel vor aparea pe ecran in timpul si imediat dupa terminarea apelului.

Puteti introduce si apela un numar de fix dupa cum urmeaza:

(Prefixul orasului) (Numar de telefon) (Tasta apelare)

4.3. Efectuarea apelurilor catre un numar fix cu extensie

Unele interioare ale unor numere fixe nu pot fi apelate direct prin simpla apasare a numerelor, trebuie sa tastati mai intai numarul de telefon fix, apoi tineti apasata tasta * pina cind apare simbolul "P", dupa care tastati extensia apoi Tasta de apelare.

Puteti introduce si apela un numar de fix cu extensie dupa cum urmeaza:
(Prefixul orasului) (Numar de telefon) "P" (Tasta apelare)

4.4. Efectuarea apelurilor internationale

Pentru efectuarea apelurilor internationale, tineti apasata tasta * pina cind simbolul "+" apare pe ecran, tastati apoi codul tarii unde vreti sa sunati, urmat de numarul de telefon dorit si Tasta de apelare.

Puteti introduce si apela un numar international dupa cum urmeaza:
(+) (Codul tarii) (Numar de telefon) (Tasta Apelare)

Codurile tarilor sint de exemplu: Germania 49, anglia 44, SUECIA 46, India 91, etc.

Cind efectuat un apel international catre un numar fix, cifra "0" aflata inaintea codului de oras nu se tasteaza.

4.5. Apelarea unui numar din Registrul apel

Toate numerele de telefon ptr. apelurile efectuate sau primite sint memorate in Registrul Apel. Ultimile apeluri efectuate, primite si pierdute vor fi memorate in Registrul Apel. Cind lista de apeluri din Registrul apel este plina, numerele cele mai vechi vor fi sterse automat. Pentru a vedea numerele din lista de apeluri efectuate, primite sau pierdute, in modul economic apasati Tasta Apelare o data. Toate numerele memorate in Registrul apel pot fi apelate apasind Tasta Apelare. Cind lista este afisata, apasati tasta "OK" pentru a vedea detalii legate de acel numar, apoi apasati "Optiuni" ptr. a memora sau sterge acel numar.

4.6. Apeluri de urgenta

Atata timp cit sinteti in aria de acoperire a unui operator GSM, puteti apela intotdeauna numerele de urgenta. Daca operatorul dvs de retea nu va furnizeaza servicii Roaming in zona dvs., ecranul va afisa "Numai apeluri de urgenta / Urgenta", ptr. a va informa ca numai apelurile de urgenta pot fi efectuate. Daca sinteti in aria unui operator GSM, de asemenea puteti efectua apeluri de urgenta fara a avea o cartela SIM.

4.7. Preluarea unui apel

Un apel primit poate fi preluat doar prin simpla apasare a Tastei de Apelare. Daca aveti conectat un dispozitiv "Maini libere", apasati tasta de pe microfonul dispozitivului maini libere ptr. a prelua apelul sau activati functia "Raspundeti automat" ptr. a putea prelua apelul fara a mai apasa nici o tasta. Daca este activata functia "Raspundeti cu orice tasta", atunci puteti prelua apelul prin apasarea oricarei taste, cu exceptia Tastei Inchidere/Anulare si Tasta Rapida Dreapta.

4.8. Registru apel

Telefonul dvs. poate memora de asemenea informatii despre ultimile apeluri pierdute, primite sau efectuate, durata ultimului apel, durata totala apeluri primite, durata totala apeluri efectuate.

4.9. Optiuni apel

In timpul unui apel apasand tasta de Meniu "Optiuni", puteti accesa Optiuni apel. Apasati tasta de intoarcere "H-free" ptr. a activa difuzorul. Ptr. a dezactiva difuzorul, apasati tasta de intoarcere "H-held" cind acesta este activat.

Meniul Optiuni apeluri poate fi accesat numai in timpul unui apel. Functiile de Apel in asteptare, Apel retinut si Conferinta au nevoie de suportul operatorului, va rugam sa contactati operatorul dvs. gsm ptr. mai multe detalii.

In meniul Optiuni apel puteti accesa urmatoarele functii:

Apel retinut: Puneti in asteptare apelul activ ptr. a raspunde unui alt apel.

Terminare apel: Terminati apelul activ.

Apel nou: Accesati interfata de initiere apel nou.

Agenda telefonica: Accesati interfata agendei telefonice.

Mesaje: Accesati meniul Mesaje SMS.

Fara sunet: Cind selectati "Fara sunet" in timp ce primiti un apel, soneria va fi oprita.

Conferinta*: Accesati meniul Conferinta. Urmind instructiunile puteti accesa urmatoarele functii: acceptare apel in asteptare, adaugare apel in asteptare in cadrul conferintei, scoaterea in privat a unui apel din conferinta fara a inchide conferinta, conectarea unui apel din conferinta cu un alt apel din conferinta in privat, pastrarea unui apel din conferinta si parasirea celorlalte apeluri din conferinta.

Nota: Meniul marcat cu * poate aparea in anumite conditii numai. Ptr. meniu Conferinta este posibil sa fie necesara accesarea unui serviciu suplimentar oferit de operatorul dvs. gsm.

5. AGENDA

5.1. Cautarea unui contact

1. Selectati Meniu apoi Agenda
2. In lista de contacte, introduceti numele dorit sau primele litere ale numelui dorit. Ptr. apelarea contactului respectiv selectati SIM-ul de pe care vreti sa sunati apoi apasati tasta Apel.

5.2. Adaugare contact nou

1. Selectati Meniu, Agenda apoi Adaugare contact nou.
2. Puteti introduce in agenda in acest moment un Nume, Numar si Adresa de email. De asemenea puteti asocia ptr. acest contact o imagine, un videoclip sau o sonerie.
3. Apasati tasta Meniu (Optiuni) si accesati Gata ptr salvare, Adaugare Detaliu ptr. introducerea unor nr. suplimentare de telefoan, nume firma, Zi de nastere. Grupuri apelanti, Setari agenda.

5.3. Optiuni

1. Selectati Meniu, Agenda apoi Optiuni.
2. Selectati Vizualizare ptr. a vedea detalii ale contactului respectiv.
3. Selectati Trimiteti Mesaj Text ptr a trimite mesaj contactului respectiv.
4. Selectati Apelare ptr a apela contactul respectiv
5. Selectati Editare ptr. a edita contactul respectiv
6. Selectati Stergere ptr. a sterge contactul respectiv
7. Selectati Copiere ptr . a copia contactul respectiv din/in telefon/SIM card
8. Selectati Mutati ptr a muta contactul respectiv.
9. Selectati Expediere Contact ptr. a trimite contactul respectiv ca mesaj text sau prin Bluetooth.
10. Adaugati in Lista neagra contactul respectiv
11. Selectati Grup de apelare ptr. a introduce contactul respectiv intr-un anumit Grup de Persoane.
12. Selectati Setari Agenda ptr a efectua diferite personalizari: locatie memorie, apelare rapida, numarul meu, versiune carte de vizita, numere suplimentare, stare memorie, copiere contacte, mutare contacte, stergere toate contactele.

6. MESAJE

Acest meniu va permite sa cititi, compune, trimite si primi mesaje text. Pictograma care este afisata in meniul de asteptare va indica primirea unui mesaj nou necitit.

6.1. Scrieti un mesaj

În acest meniu puteți crea si trimite un mesaj text catre contactatul dorit.

Apăsăți tasta rapida stânga pentru a efectua următoarele opțiuni:

- Trimite la: adăugati un destinatar pentru a trimite un mesaj.
- Metoda de introducere: selectați o metodă de introducere.
- Inserare șablon: selectați mesajul sablon din lista sablon.
- Setari avansate:
 - Introduceți numărul: introduceți numărul din lista de contacte salvate în agenda telefonică
 - Inserare nume: introduceți numele din lista de contacte salvate în agenda telefonică.
 - Inserare marcaj: introduceți adresa URL memorate în telefon.
- Salvare în Schițe: salvați mesajele în schite.

După editarea mesajului, selectați "trimite la" de la opțiuni sau apăsați tasta de mijloc, adăugati un destinatar și apăsați tasta rapida stânga "opțiuni" pentru a efectua următoarele opțiuni:

- Trimitere: trimiteți mesajul de la SIM1/SIM2.
- Editare destinatar: editați numărul destinatarului înainte de a trimite.
- Eliminare destinatar: eliminați numărul destinatarului din lista de expediere.

Romana

- Eliminați toți destinatarii: eliminați toți destinatarii din lista de expediere.
- Salvare în Schițe: salvați mesajele în schițe.

6.2. Primite

Prin acest meniu puteți citi sau primi un mesaj. După intrarea în meniul de primite, puteți vizualiza lista de mesaje stocate pe SIM1/SIM2.

Opțiuni mesaje primite:

- Vizualizare: vizualizați conținutul mesajului.
- Răspuns: răspundeți la un mesaj expeditorului.
- Apelare expeditor: apăsați număr de contact al expeditorului.
- Redirecționare: trimiteți acest mesaj la altcineva.
- Ștergere: ștergeți mesajul curent
- Ștergere același număr: ștergeți toate mesajele cu numărul selectat.
- Ștergere toate: ștergeți mesaje din dosarul Intrări.
- Salvare în agenda telefonică: salvați numărul în agenda telefonică.
- Marcare mai multe: marcați mesajul/mesajele astfel încât să puteți efectua următoarele funcții: (ștergere, copiere în telefon/SIM, trecere la telefon/SIM, demarcare, marcarea tuturor și demarcarea tuturor).

- Marcare ca necitit: marcați mesajul vizualizat ca necitit.

Opțiuni mesaje primite: (opțiuni atunci când vizualizați un mesaj din Primite)

- Răspuns: răspundeți la un mesaj expeditorului
- Apel expeditor: apăsați numărul de contact al expeditorului.
- Redirecționare: trimiteți acest mesaj la altcineva.
- Ștergere: ștergeți mesajul curent
- Ștergere același număr: ștergeți toate mesajele cu numărul selectat.
- Setări avansate:
 - Utilizare număr: utilizați numerele din interiorul mesajului.
 - Utilizare URL: utilizați URL-ul din interiorul mesajului.
 - Utilizare USSD: utilizați USSD din interiorul mesajului.
 - Copiere în SIM / telefon: copiați mesajul de pe cartela SIM în telefon sau viceversa.
 - Mutare în SIM / telefon: mutați mesajul de pe cartela SIM în telefon sau viceversa.
 - Copiere toate: copiați toate mesajele din SIM sau telefon.
 - Mutare toate: mutați întregul mesaj din SIM sau telefon.

6.3. Schițe

Schițele stochează toate mesajele pe care le-ați salvat.

Aveți posibilitatea să vizualizați mesajele în listă Schițe.

Opțiuni Schițe:

- Vizualizare: vizualizați conținutul mesajului.
- Trimitere: trimiteți mesajul din SIM1/SIM2.

Romana

- Editare: editați mesajul proiectului selectat.
- Ștergere: ștergeți mesajul curent
- Ștergere toate: ștergeți toate mesajele din dosarul Schite.
- Marcare mai multe: marcați mesajele astfel încât să puteți efectua următoarele funcții:

(ștergere, copiere în telefon/SIM, trecere în telefon/SIM, demarcare, marcare toate și demarcare toate).

Opțiuni mesaje Schite:

- Trimitere: trimiteți mesajul.
- Editare: editați mesajul curent.
- Ștergere: ștergeți mesajul curent.
- Ștergere același număr: ștergeți toate mesajele cu numărul selectat.
- Setări avansate:
 - Utilizare Număr: utilizare numere din interiorul mesajului.
 - Utilizare URL: utilizați URL-ul din interiorul mesajului.
 - Utilizare USSD: utilizați USSD din interiorul mesajului.
 - Copiere în SIM / telefon: copiați mesajul de pe cartela SIM în telefon sau vice versa.
 - Mutare în SIM / telefon: mutați mesajul de pe cartela SIM în telefon sau vice versa.
 - Copiere toate: copiați întregul mesaj în SIM sau telefon.
 - Mutați toate: mutați întregul mesaj în SIM sau telefon.

6.4. Iesire

Funcția de trimitere mesaje stochează toate mesajele pe care nu ați reușit să le trimiteți. Puteți vizualiza mesajele listei de iesire din SIM1/SIM2.

Opțiuni mesaje Iesire:

- Vizualizare: vizualizați conținutul mesajului.
- Retrimite: retrimiteți mesajul care nu a fost trimis.
- Editare: editați mesajul curent.
- Redirecționare: redirecționați mesajul către altcineva (se afișează numai atunci când mesajul a fost trimis).

- Ștergere: ștergeți mesajul curent.
- Ștergere același număr: ștergeți toate mesajele cu numărul selectat.
- Marcare mai multe: marcați mesajele astfel încât să puteți efectua următoarele funcții:

(ștergere, copiere în telefon / SIM, trecere în telefon / SIM, selectare pentru a exporta, demarcare, marcare toate și demarcare toate).

Vezi mesajul, apoi apăsați tasta rapidă stînga "opțiuni" pentru a accesa următoarele:

- Retrimite: retrimiteți un mesaj care nu a fost trimis.
- Editare: editați mesajul curent.
- Redirecționare: redirecționați mesajul către altcineva (se afișează numai atunci când mesajul a fost trimis).

- Ștergere: ștergeți mesajul curent.

Romana

- Ștergere același număr: ștergeți toate mesajele cu numărul selectat.
- Setari avansate:
 - Utilizare numar: utilizati numerele din interiorul mesajului.
 - Utilizare URL: utilizați URL-ul în interiorul mesajului.
 - Utilizare USSD: utilizați USSD din interiorul mesajului.
 - Copiere în SIM / telefon: copiați mesajul de pe cartela SIM în telefon sau vice versa.
 - Mutare în SIM / telefon: mutați mesajul de pe cartela SIM în telefon sau vice versa.
 - Copiere toate: copiați întregul mesaj în SIM sau telefon.
 - Mutați toate: mutați întregul mesaj în SIM sau telefon.

6.5. MMS

Această funcție permite trimiterea și primirea de MMS (Multimedia Messaging Service). Mesajul poate conține clipuri text, imagini, audio, memo, vCard sau video. În cazul în care lungimea de MMS este prea lungă, telefonul nu o poate primi.

- Scriere mesaj: creați un mesaj nou multimedia.
- Primește: vizualizați și citiți mesajele multimedia primite.
- Iesire: mesajele MMS netrimise sunt salvate în "Iesire".
- Schițe: mesajele care nu sunt gata pentru a fi trimise sunt salvate în acest dosar.
- Șabloane: memorate exemple de animație frecvent utilizate.
- Setari MMS: setați parametrii ptr. trimiterea și recepționarea mesajelor multimedia.

Nota: Setarea MMS trebuie să fie stabilite în funcție de dvs. locale rețeaua furnizorului de servicii standard. Pentru detalii vă rugăm să contactați furnizorul local de servicii de rețea

6.6. Transmisie mesaj

Mesajele transmisie se referă la mesajele publice trimise de furnizorul local de servicii de rețea. Dacă utilizați serviciul de mesaje difuzat, puteți primi mesaje cu privire la toate subiectele diferite de la furnizorul local de servicii de rețea, cum ar fi: starea vremii, taxiuri, spitale, etc. Pentru detalii vă rugăm să contactați furnizorul local de servicii de rețea.

6.7. Șabloane

Acest telefon mobil vă oferă 10 șabloane de mesaje pentru utilizare, puteți edita și elimina aceste mesaje.

6.8. Setări SMS

- Setari mesaje SIM1/SIM2:

Puteți seta SMS-urile prin intermediul acestei opțiuni:

- Setari Profil: activați și editați nume profil, adresa SMSC, perioada de validitate și tipul de mesaj.
- Server casuta vocala: Această funcție va transmite automat un apel primit la căsuța

Romana
vocală.

- Setari comune: setati raportul de livrare, calea de răspuns și salvare mesaj trimis.
- Stare memorie: verificați capacitatea de stocare a mesajelor
- Locatie memorare preferata: setati locatia de stocare mesaje implicita, inclusive telefon

și cartela SIM.

- Selectați SIM ptr. mesaj de raspuns: selectați "Întreabă întotdeauna" sau "oprit". Această funcție este pentru opțiunea de răspuns la trimitere (prin SIM1, prin SIM2), daca alegi "oprit" nu va mai intreba daca va trimite de pe SIM1 sau SIM2.

6.9. Setări rețea

Setați modul de selectare a rețelei. Selectați "SIM1 setările de rețea" sau "SIM2 setările de rețea".

- Selectare Rețea
- Cautare noua: cautare rețea noua.
- Selectare rețea: cautare rețea noua și afisare lista de rețele.
- Mod de selecție: setati "Automat" sau "Manual".
- Preferințe: setați rețeaua de preferat în timpul căutarii.

6.10. Setări de securitate

6.11. Setări de securitate SIM

Acest meniu conține setările de securitate SIM1/SIM2 și funcția de securitate pentru telefonul mobil.

- Blocare SIM: această funcție împiedică o utilizare ilegală a cartelei SIM.
- Apelare fixă: în cazul în care cartela SIM acceptă această funcție, apelurile de ieșire vor fi limitate la anumite numere. Atunci când această funcție este activată, puteți apela numai numerele care sunt în lista de apelare a numerelor fixe, sau numerele care au aceleași numere inițial ca cele de pe lista de apelare a numerelor fixe.
- Apelare barata: setați numărul de apelare prescrisă
- Schimbare parolă: setați o parolă nouă.

6.12. Blocare telefon

Această funcție previne utilizarea ilegală a telefonului.

Nota: Valoarea prestabilită de blocare telefon este 1122, schimbați-o cât mai curând posibil.

6.13. AutoBlocarea tastaturii

Activați funcția de blocare automata a tastaturii și setati intervalul de timp în care tastatura ar trebui să fie blocata.

7. CONECTIVITATE

7.1. Bluetooth

Acest mobil suporta comunicatii Bluetooth.

- Pornire: comutator pornit / oprit funcția Bluetooth.
- Vizibilitate: activați / dezactivați vizibilitatea Bluetooth a telefonului.
- Dispozitivul meu: acest meniu va lista toate dispozitivele Bluetooth disponibile și vă puteți lega cu telefonul mobil la ele.

• Cautare dispozitiv: căutare dispozitiv audio Bluetooth în domeniul de aplicare în mod automat. Vă rugăm să asigurați-vă că funcția de cautare a dispozitivului trebuie să fie pornită înainte de a căuta.

• Numele meu: schimbați și salvați numele Bluetooth al telefonului.

• Setări avansate: setați calea de dispozitiv Bluetooth audio, Memorare, Partajare, Permisuni și adresa mea.

7.2. Cont de date

În acest meniu, puteți adăuga, edita și șterge date GPRS: (nume cont, APN, nume utilizator, parola, Auth tip, DNS primar și DNS secundar).

7.3. Revenirea la setările din fabrică:

Această funcție vă permite să restabiliți setările inițializate.

Nota: Parola implicită este 0000, schimbați-o cât mai curând posibil.

8. MULTIMEDIA

8.1. Camera

Telefonul dispune de o camera foto cu ajutorul careia puteți face fotografii și salva în memoria telefonului sau a cardului de memorie.

Ptr. accesarea camerei, apăsați Tasta Meniu / Camera sau din meniul de așteptare. Apăsați tasta OK ptr. a fotografia, Tasta Revenire ptr. a parasi meniul Camera sau Tasta Meniu ptr. a accesa urmatoarele setari:

1. Acceseaza inregistrarea video
2. Fotografii: Accesați interfata de vizualizat fotografii.
3. Setari camera: Puteți seta blitz, sunet declansator, EV, Contrast, Banda, Programator și

Multicaptura.

4. Setari fotografie: Setati dimensiunea si calitatea fotografiei
5. Balans de alb: Puteți seta automatic, incandescent, fluorescent, insorit si innorat
6. Mod scena: Puteți seta mod automatic sau noapte
7. Resetare initiala: Setati camera la setarile initiale din fabrica.

8.2. Taste rapide Camera

Tasta 0: comutare între modul de fotografiere și înregistrare video

Tasta 1: schimba marime fotografie.

8.3 Vizualizare imagini

Această funcție vă permite să afișați lista de fotografii salvate sau capturate.

Romana

Opțiuni vizualizare imagini:

- Vizualizare: vezi fotografia.
- Trimitere: trimiteți fișierul imagine prin mesaj multimedia sau Bluetooth.
- Utilizați ca: setați fotografia ca imagine de fundal, ecran economic, ecran pornire/oprire și imaginea apelantului.

- Redenumire: redenumiți numele fișierului imagine.
- Ștergere: ștergeți fișierul imaginii curente.
- Ștergere toate fișierele: ștergeți toate fișierele de imagine.
- Stocare: vizualizați informații despre memoria disponibilă.

8.4. Înregistrare Video

Acest telefon mobil suportă funcția de înregistrare video.

Nota: Apăsați în sus sau în jos tastele de navigare pentru a regla distanța de focalizare a camerei.

Apăsați tasta rapidă stânga "Opțiuni" pentru a efectua următoarele operațiuni:

- Comutare în modul foto.
- Setări camera: include EV, Mod nocturn și arcuit.
- Setări video: setați calitatea video, limita de dimensiune, limita de timp și de înregistrare audio.

8.5. Redare video

Alegeți Redare video de la multimedia pentru a deschide și a vizualiza toate fișierele video.

8.6. Redare audio

Acest telefon mobil are un player audio care poate reda fișiere de muzică.

Apăsați tasta rapidă stânga pentru a vedea lista de muzică.

Opțiuni audio player:

- Redare: redați fișierul muzical.
- Detalii: arată detaliile fișierului.
- Adăugare la tonuri de apel: setați audio curent ca ton de apel.
- Reîmprospătare listă: reîmprospătare lista de fișiere de muzică.
- Setări: setați parametrii player-ului audio de la setări diferite: (Pre listă de redare, listă auto generată, Repetare, Shuffle, Redare în fundal, setările Bluetooth, și afișare versuri).

Tastele Player audio:

- Apăsați tasta de navigare stânga / dreapta ptr. salt următoarea / înapoi fișierul de muzică.
- Apăsați tasta de navigare sus pentru modificarea opțiunii de reluare.
- Apăsați tasta Ok ptr. Play / pauză fișierul de muzică.
- Apăsați tastele * sau # pentru modificarea volumului.

8.7. Înregistrare sunete

Telefonul dvs. mobil suportă funcția de înregistrare sunete, care are două tipuri de calitate de înregistrare: scăzută și înaltă.

Apăsați tasta rapidă stânga "opțiuni" pentru a accesa următoarele:

Romana

- Înregistrare nouă: începeți o nouă înregistrare.
- Lista: listă a tuturor fișierelor de înregistrare.
- Setări: setați mass-media de stocare și formatul de economisire.

Selecționați "Înregistrare nouă", pentru a începe înregistrarea. În timpul înregistrării, pe ecran se afișează un timp de înregistrare. Apăsăți tasta stânga sau tasta de mijloc pentru a întrerupe înregistrarea și apoi apăsați din nou pentru a restabili. Apăsăți tasta rapidă dreapta pentru a opri înregistrarea, apoi selecționați dacă doriți să-l salvați sau nu. Fișierul înregistrat este salvat ca format amr.. După înregistrare, apăsați tasta rapidă stânga pentru a accesa următoarele:

- Înregistrare nouă: începeți o nouă înregistrare.
- Redare: redați înregistrarea.
- Redenumire: redenumiți fișierul înregistrat.
- Ștergere: ștergeți fișierul înregistrat.
- Lista: listă a tuturor fișierelor de înregistrare.
- Setări: setați mass-media de stocare și formatul de economisire.
- Utilizați ca: utilizați înregistrarea de sunete ca profiluri de utilizator.
- Trimitere: trimiteți fișierul prin MMS sau Bluetooth.

8.8. Radio FM

Acest telefon mobil suportă o funcție radio FM prin care puteți asculta orice canal radio FM.

Nota: Căștile trebuie să fie conectate înainte de a utiliza funcția de radio FM.

Funcția radio FM:

- Apăsăți taste navigare stânga/dreapta pentru a schimba canalul de frecvență.
- Apăsăți tasta de volum (situat pe partea dreaptă a telefonului) pentru a regla volumul din fișierul de muzică.
- Apăsăți tasta rapidă dreapta pentru a ieși,
- Apăsăți tasta rapidă stânga "Opțiuni" pentru a efectua următoarea operațiune:
 - Lista canale: lista de canale de radio.
 - Introducere Manuală: introduceți manual frecvența canalului Fm.
 - Căutare Automată: căutați în mod automat și salvați frecvența canalului Fm.
 - Setări: setați redare în fundal, difuzor, formatul de înregistrare, calitatea audio și de stocare înregistrare.
- Înregistrare: Înregistrați postul de radio curent
- Adăugare: adăugați o nouă înregistrare într-un fișier salvat înregistrat.
- Lista de fișiere: vizualizați lista de fișiere radio înregistrate.

9. ADMINISTRATOR FIȘIERE

Pentru a vizualiza fișierele și folderele în cardul de memorie. Pentru fiecare dosar, opțiunile sunt:

- Deschidere – pentru a deschide mapa curentă
- Dosar nou – pentru crearea unui dosar nou
- Redenumire – redenumire dosar

Romana

Stergere – stergere dosar selectat.

10. DISTRACTIE SI JOCURI

Acest telefon mobil are jocuri Java și funcții Java pe care le puteți utiliza pentru plăcerea dumneavoastră.

11. PROFILE UTILIZATOR

Puteti selecta unul din cele 6 profil de utilizator, acestea fiind dupa cum urmeaza:

General

Silentios

Intalnire

In aer liber

Pentru fiecare element al profilului, apasati OK pentru a Activa sau Personaliza profilul respectiv.

In submeniul Personalizare, puteti selecta

1. Setare sunet – pentru a personaliza sunetul de Cartela SIM 1 / Cartela SIM 2 apel primit, apel video, pornire / oprire, cartela SIM 1 / Cartela SIM 2 mesaj, ton tastatura. Ptr. fiecare setare in parte exista o lista cu tonurile disponibile.

2. Volum – pentru a seta volumul pentru tonul de apel si sunetul de tastatura.

3. Tip alerta - pentru a selecta un singur tip de sunet, doar vibrare, vibrare si sunet sau vibrare dupa sunet.

4. Tip sunet – tip de sonerie singular, repetitiv sau sonerie crescatoare.

5. Sunet de avertizare – pentru a permite avertizare, eroare si ton conectare. In cazul in care unul dintre ele este marcat, informatiile asociate vor provoca un sunet.

6. Modul raspuns – Atunci cand aceasta functie "Oricare tasta" este activata, puteti sa raspundeti unui apel apasand orice tasta, cu exceptia Tasta Revenire sau Tasta Inchidere Apel.

12. INSTRUMENTE

12.1. Calendar

Funcția de calendar vă permite să țineți evidența datei curente/lună și să adăugați note importante. Apăsăți tasta de navigare sus, jos, la stânga sau la dreapta pentru a muta la altă dată sau selectați Salt la data de la opțiuni pentru a merge la data specifică la care doriți să adăugați un eveniment, pentru a vă reaminti programul pentru ziua curentă sau zilele următoare.

12.2. Sarcini

Cu ajutorul acestei funcții, aveți posibilitatea să programați și să organizați evenimente cum ar fi data, apel și aniversare.

Adăugați o sarcină, după adăugarea unei note apăsați tasta rapidă stânga "opțiuni" pentru a accesa următoarele:

- Vizualizare: arată lista de sarcini.
- Adăugare: adăugați activitate nouă.
- Editare: editați conținutul de activitate.

Romana

- Ștergere: ștergeți sarcina selectată.
- Ștergere restante: ștergeți sarcinile restante.
- Ștergere toate: ștergeți toate sarcinile.
- Salt la data: mergeți la o anumită dată dorită.
- Vezi neterminate: vizualizați sarcini nefinalizate.
- Trimitere vCalendar: selectați trimiterea vCalendar: Trimite prin SMS, Trimite prin MMS,

Trimite prin Bluetooth,

- Salvare ca fișier: salvați în telefon sau pe cartela.

12.3. Alarmă

Acest telefon mobil dispune de un ceas cu alarmă cu 5 alarme separate care se pot seta pentru a vă alerta la timpul pe care îl specificați. Pentru a seta alarma, selectați o alarmă și apăsați tasta rapidă stânga pentru a edita timpul de pornire/oprire, modul de timp, perioadă, inel și mod reamintire.

12.4. Ceasul pe glob

Introduceți ceasul pe glob de la Organizator și puteți vedea o imagine de fus orar în lume. Deplasați tasta de navigare stânga și dreapta pentru a vizualiza ora curentă în orice oraș. Apăsați tasta rapidă stânga "opțiuni" și activați sau dezactivați Ora de vară pentru un oraș străin.

12.5. Calculator

Telefonul mobil oferă un calculator cu 4 funcții de bază pentru a facilita calcule simple.

Calculator funcții:

- 1) Apăsați tasta numerică pentru a introduce numerele dorite.
- 2) Apăsați tastele de navigare pentru simboluri operative "+, -, x, ÷".
- 3) Apăsați tasta funcțională stânga sau tasta de mijloc pentru a obține rezultatul.
- 4) Apăsați tasta rapidă dreapta pentru a curăța de informații ecranul. Când totul este curățat de caractere, apăsați tasta rapidă dreapta pentru a ieși din funcție.

"M +": Se adaugă numărul de intrare la numărul memorat.

"M -": număr salvat scade numărul de intrare.

"MR": Arată numărul memorat.

"MC": Sterge numărul memorat.

13. SERVICII

13.1. STK

Serviciile STK sunt caracteristici furnizate de furnizorul de servicii. În cazul în care cartela SIM acceptă caracteristica STK, veți vedea meniul STK. Diferite STK au diferite meniuri principale STK. Vă rugăm să contactați furnizorul dumneavoastră de servicii în cazul în care STK nu funcționează.

13.2. Servicii internet

Romana

Acest telefon mobil suportă servicii Wireless Application Protocol (WAP). Va puteți conecta la Internet sau rula aplicații bazate pe web utilizând un browser web. Pentru detalii vă rugăm să contactați furnizorul local de servicii de rețea despre cum să activați serviciul WAP

- Pagina de start: vezi pagina de start.
- Marcaje: introduceți adresa de rețea stabilite avansate.
- Pagini recente: accesare adresa de rețea din lista istoric.
- Adresa de intrare: intrare adresa noua.
- Stocare servicii: primire informații servicii de rețea.
- Setări: setați modul de conexiune WAP browser.
- Selectați SIM: selectați SIM1 / 2.
- Profiluri: editați fișierul de configurare a rețelei care aveți nevoie pentru furnizorul de rețea.

- Opțiuni browser: setați timeout, arata imagini, memoria cache și cookie-urile.
- Serviciul setări mesaje: activa / dezactiva recepție de știri de serviciu.
- Golire memorie cache: se utilizează pentru a golii memoria cache telefon.
- Stergere Cookie-uri: se utilizează pentru a șterge cookie-urile browser-ului WAP.
- Certificate de încredere: vizualizați certificatele browser-ului WAP.

FAQ

Aceste liste sunt doar pentru referință, în cazul în care problemele dvs. NU pot fi rezolvate în conformitate cu acestea, vă rugăm să contactați distribuitorul local.

Probleme comune	Cauze & Soluții
Telefonul nu pornește	Asigurați-vă că apăsați tasta Pornire timp de cel puțin o secundă; Verificați dacă bateria este poziționată corect. Scoateți bateria, montați-o din nou și reporniți telefonul. Verificați dacă bateria este descărcată. Dacă este descărcată încarcăți-o;
Conectare la rețea imposibilă	Semnal slab. Încercați din nou într-o locație cu semnal; Va aflați în afara ariei de acoperire a rețelei de telefonie; Cardul SIM poate fi nevalid. Contactați operatorul rețelei dumneavoastră;
Afisare mesaje la start	Verificați dacă ați introdus corect cardul SIM; Blocare. Ați selectat funcția de blocare automată, introduceți parola înainte să utilizați telefonul. Introduceți PIN. Ați selectat opțiunea de introducere a codului PIN la fiecare pornire a telefonului, prin urmare trebuie să introduceți codul PIN; Introduceți codul PUK. Introducerea unui cod PIN greșit va bloca telefonul și este nevoie să folosiți codul PUK furnizat de operatorul rețelei pentru a porni din nou

Romana	
Calitate slaba a apelului	<p>Verificati daca volumul a fost ajustat la nivelul potrivit;</p> <p>Daca telefonul este utilizat in locuri fara semnal, precum la subsol sau in apropierea cladirilor foarte inalte, unde undele radio nu pot ajunge;</p> <p>Folositi telefonul la o ora de varf si suprasolicitarea retelei face imposibila apelarea;</p>
Timp scurt de standby	<p>Timpul de standby variaza in functie de setarile retelei, Daca nu se afla in aria de acoperire a retelei si nu primeste semnal, telefonul va cauta incontinuu o statie de baza consumand energie si scurtand durata de standby. Va rugam sa mutati telefonul intr-un loc cu semnal puternic sau sa il opriti pentru un moment;</p> <p>Inlocuiti bateria cu una noua, daca este cazul;</p>
Eroare card SIM	<p>Suprafata metalica a cardului SIM este contaminata. Curatati metalul de contact al cardului SIM cu o carpa curata;</p> <p>Cardul SIM nu a fost pozitionat corect;</p> <p>Cardul SIM este deteriorat. Va rugam sa contactati operatorul retelei;</p>
Nu se poate efectua un apel	<p>Confirmati daca ati apasat tasta de apel dupa formarea numarului;</p> <p>Confirmati achitarea facturii;</p> <p>Confirmati validitatea cardului SIM;</p> <p>Confirmati activarea functiei de blocare a apelurilor;</p> <p>Confirmati activarea functiei de apelare fixata;</p>
Nu puteti fi contactat	<p>Verificati daca telefonul a fost conectat la retea; Confirmati achitarea facturii;</p> <p>Confirmati validitatea cardului SIM; Confirmati activarea functiei de blocare a apelurilor; Confirmati activarea functiei de apelare fixata;</p>
Nu se poate incarca bateria	<p>Contact slab. Verificati daca stecherul face contact; Incarcarea are loc la temperaturi mai scazute de -10°C sau peste 55°C. Daca bateria sau incarcatorul au fost stricate, schimbati-le cu altele noi;</p>
Nu pot fi setate unele functii	<p>Operare gresita; Reteaua nu suporta aceste functii sau nu ati aplicat pentru aceste functii.</p>

DECLARATIE DE CONFORMITATE

nr. 1237

Noi Visual Fan SRL, cu sediul social in Brasov, Str Liliacului nr16, 500314 Romania, inregistrata la Reg. Com. Brasov sub nr. J08/818/2002, CUI RO14724950, in calitate de importator, asiguram, garantam si declaram pe proprie raspundere, conform prevederilor art. 5 HG nr.1.022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata sanatatea, securitatea muncii si protectia muncii ca produsul L4 Class, telefon mobil marca ALLVIEW, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este in conformitate cu:

-Directiva privind echipamente radio si de telecomunicatii R&TTE 1999/5/CEE (HG 88/303)

-Directiva privind asigurarea utilizatorilor de echipamente de joasa tensiune 73/32/CEE , modificata de Directiva 93/68/CEE (HG457/2003)

-Directiva cu privire la compatibilitatea electromagnetica 89/336/CEE, modificate de Directiva 92/31/CEE si 93/68/CEE (HG497/2003)

Produsul a fost evaluat conform urmatoarelor standarde:

-Sanatate EN 50360, EN 50361

-Siguranta EN 6095-1

-EMC EN 301 489-1/-7/-17

-Spectru radio EN 301511, EN 300328

Produsul are aplicat marcajul CE.

Procedura de evaluare a conformitatii a fost efectuata in conformitate cu prevederile Anexei II a HG nr. 88/2003, documentatia fiind depozitata la SC Visual Fan SRL, Brasov str. Brazilor nr.61, 500313.

Declaratia de conformitate este disponibila la adresa www.allview.ro

CE 1313

Valoare SAR maxim: 0,68 W/kg

Director
Gheorghe Cotuna

